# 受信できるように設定する


メニュー機能の使いかた	52
電話回線を設定する	·· 54
■ 回線種別を設定する       54       ■ 優先解除を設定する         ■ 内線発信を設定する       56       ■ 電話会社を設定する         ■ 番号通知を設定する       57       ■ 待ち時間を設定する	59
ISP( プロバイダー ) を設定する ····································	·· 61
LAN を設定する······	·· 63
お住まいの地域に合わせて受信設定をする	65
■ 郵便番号および地域設定を設定する 65	
地上アナログ (UHF/VHF) 放送の受信設定 ····································	66
<ul> <li>■ 地域番号によるチャンネルの合わせかた … 66</li> <li>■ 地域番号一覧表</li></ul>	**** 80 **** 80 È) *** 82
地上デジタル放送の受信設定	·· 84
<ul><li>■ 地域名によるチャンネルの合わせかた … 84</li><li>■ サャンネルを飛び越し選局したいとき</li><li>■ 地域名一覧表</li><li>■ マニュアルで CH ボタンの登録を変更する 88</li><li>■ ダウンロード設定を変更する</li></ul>	90
BS・CS デジタル放送の受信設定	92
<ul><li>■ マニュアルで CH ボタンの登録を変更する … 92</li><li>■ アンテナの設定を変更する</li><li>■ チャンネルを飛び越し選局したいとき … 94</li><li>■ ダウンロード設定を変更する</li><li>■ 受信設定を変更する</li></ul>	
時刻を設定する	98
HDD( ハードディスク ) を設定する	100
登録データや受信設定などを初期化したいとき	102


# メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使って、ほとんどの機能 の設定ができます。メニュー階層については(②操作編 🔯)をご覧ください。

本体の主電源スイッチを押してください。スタンバイ/受像ランプが赤に点灯します。

次に電源ボタンを押してください。スタンバイ / 受像ランプが緑色に点灯し、本機の電源が入ります。





メニュー画面が現れます。



戻る

**う)で項目を選び、()または決定ボタンを押す** 



ワイド切換 映画 1 字幕 ②操作編 100 画面サイズ微調 +10画面位置 ②操作編 101 映像モード シネマティック ②操作編 88 スタンダード 音声モード オフタイマ 90分 ②操作編 94 各種設定 ②操作編 105


#### 「各種設定」について

選択決定

「各種設定」を選ぶと「映像」や「音声」、受信設定などの設定画面 を表示することができます。

#### 明るさなどの映像を調節したいときは

)で「映像」を選び、(゜)または決定ボタンを押す



②操作編 88 など

●「バックライト」は、液晶テレビの場合のみ表示されます。

### メモ

#### リモコンの戻るボタンについて

メニューやべんり機能 🟮 の設定画面の とき戻るボタンを押すと、前の設定画面 に戻したり、設定画面を終了させること ができます。

### 参照ページマークについて


□マークは、「① 準備編」の取扱説明 書(本書)の参照ページを表しています。

■■マークは、「② 操作編」の取扱説明 書(別冊)の参照ページを表しています。

### 2

#### 高音などの音声を調節したいときは


(\*)で「音声」を選び、(\*)または決定ボタンを押す



● 「FOCUS」は、W50P-HR10000の場合のみ表示されます。

### かんたん操作などを設定したいときは


( )で「その他」を選び、 または決定ボタンを押す



●「スイーベル操作」は、W60P-XR10000 では表示されません。

#### 受信設定などの設定をしたいときは

( )で「初期」を選び、 )または決定ボタンを押す




- ●「▽」の表示があるときは、 ()を押すと、次のページが表示されます。
- ●「△」の表示があるときは、戻るボタンまたは(\*)を押すと前のページが表示されます。
- (\*)でグレー色の文字の項目を選んだときは、設定を切換えたり、 決定ボタンで操作することはできません。

### 3 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを 消す へ

53

## 電話回線を設定する

デジタル放送では、電話回線を使って有料番組の視聴記録送信や、視聴者参加番組でのデータ送信などが行なわれます。そのため、必ず電話回線の接続をしたうえ、電話設定を行なってください。




### 回線種別を設定する

お使いの電話契約に合わせて「プッシュ」、「ダイヤル 10」、「ダイヤル 20」のいずれかに設定します。契約内容が不明のときは、「自動判別」を選ぶことにより自動設定もできます。お買い上げ時は、「プッシュ」に設定されています。

[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


┃ ( )で「初期」画面の 2 ページ目を表示させる



2 で「電話回線」を選び、 または決定ボタンを押す 電話回線画面が表示されます。



3 で「回線種別」を選び、 または決定ボタンを押す お買い上げ時は「ブッシュ」に設定されています。



4 ()で「自動判別」を選び、決定ボタンを押す

自動判別された結果が表示されるまで1分程度待ちます。



自動判別できなかった場合、ご使用になっている電話回線の種別を選び、決定ボタンを押してください。

5 (つで「テスト」を選び、(一)または決定ボタンを押す



6 (\*)で「簡易テスト」を選び、決定ボタンを押す

テスト結果が表示されるまで1分程度待ちます。




実際にダイヤル動作を行い回線の接続テストを行うときは「通話テスト」を選択してください。このテストには約10円の通話料がかかります。

メニューボタンを押し、メニューを消す

### お知らせ

- ●ご使用の電話回線がプッシュ式かダイヤル式かわからない場合は、ご使用の電話機からダイヤルし受話器から「ピッポッパッ」と聞こえるときはプッシュ(トーン)式です。「ガリガリ」または「ジリジリ」とダイヤルを回す音が聞こえるときはダイヤル(パルス)式です。
- ●押しボタン式の電話機でもダイヤル式 の場合があります。ご不明なときは最 寄りの電話局にお問い合わせください。
- ●「通話テスト」では「0570」ではじまるナビダイヤルに通話してテストを行います。
- NTT 東日本・西日本が提供する「ひかり電話」のような一般加入電話と異なる電話をご使用の場合「通話テスト」ができない場合があります。詳しくは、電話会社にお問い合わせください。

# 電話回線を設定する



### 内線発信を設定する


外線使用時に「O」発信などをしている場合に設定します。 お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

電話回線画面 54 を表示させます。

**1** ()で「内線発信」を選び、()または決定ボタンを押す



2 (\*)で「する」を選び、決定ボタンを押す



内線発信番号を数字ボタンで押し、決定ボタンを押す

例) 0 発信の場合






### お知らせ

- ●外線へ発信できない場合は、電話装置 メーカーや保守業者とご相談ください。
- ●内線発信を「しない」に設定すると、 設定した内線発信の内容は消去されま す。

4 メニューボタンを押し、メニューを消す



### 番号通知を設定する

**電話を発信するときに、電話番号を相手に通知するかどうかを** 設定します。

お買い上げ時は、「設定しない」(電話会社との契約のとおり) に設定されています。

電話回線画面 54 を表示させます。

**↑**で「電話番号通知」を選び、 または決定ボタンを 押す




っ ( )で設定項目を選び、決定ボタンを押す



通知する : 「186」をつけてダイヤルします。 通知しない: 「184」をつけてダイヤルします。 設定しない: 何もつけずにダイヤルします。

3 メニューボタンを押し、メニューを消す

# 電話回線を設定する



### 優先解除を設定する

マイラインプラスを登録しているときに、一時的に別の電話会社を利用したいときに設定します。 お買い上げ時は、「解除しない」に設定されています。

電話回線画面 54 を表示させます。

**↑**で「優先接続解除」を選び、 →または決定ボタンを 押す



2 ()で「する」を選び、決定ボタンを押す




解除する : 「122」をつけてダイヤルします。 解除しない: 何もつけずにダイヤルします。

3 メニューボタンを押し、メニューを消す

### お知らせ

- ●「解除する」を選んだ場合、マイラインプラスが一時的に解除され、任意の電話会社を利用できるようになります。「電話会社を設定する」[59] で、電話会社が設定されている場合は、その電話会社を利用し、電話会社の設定がない場合はマイライン登録している電話会社を利用します。
- ●マイラインプラスに加入していない場合は、「解除しない」を選択してください。



### 電話会社を設定する

マイラインやマイラインプラスで登録している電話会社とは別の電話会社を利用したいときに設定します。マイラインプラスを登録している場合は、あらかじめ「優先解除を設定する」 [58] で「解除する」を選んでください。


お買い上げ時は、「設定なし」になっています。

電話回線画面 54 を表示させます。

**1** (\*)で「電話会社」を選び、(\*)または決定ボタンを押す



**電話会社番号を数字ボタンで押し、決定ボタンを押す** 



番号を入力している途中で修正するときは、○ボタンをくり返し押して、修正したいところまで戻って行ってください。

3 メニューボタンを押し、メニューを消す

### お知らせ

- 1 つの電話番号の回線にモジュラー分配器で本機と電話機やファクシミリなどを接続されている場合は、電話機やファクシミリなどの使用中に本機の通信はできません。
- ●不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および 2 線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHS など)では利用できない場合があります。

#### 次のような症状がでるときは


電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなどを接続した場合、一部の電話機やファク シミリで次のような症状がでることがあります。

- ●本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る
  - この症状がでるときは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると 改善される場合があります。
- ●電話機にノイズ(雑音)が入る

この症状がでるときは、市販されている自動転換器(一般用)または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。

詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

# 電話回線を設定する



### 待ち時間を設定する

「内線発信」56、「電話番号通知」57、「優先接続解除」58、「電話会社」59 を設定した場合は、付加番号(例:「O」発信)を発信した後に何秒待つかを設定します。

お買い上げ時は、「なし」に設定されています。

電話回線画面 54 を表示させます。


7 ( )で「待ち時間」を選び、 )または決定ボタンを押す 待ち時間設定画面が表示されます。



で設定したい項目を選び、 または決定ボタンを押す




**3** ( ) で設定する時間を選び、( ) または決定ボタンを押す



4 メニューボタンを押し、メニューを消す


# ISP(プロバイダー)を設定する

お買い上げ時は、IP アドレスを DHCP により自動で取得するモードに設定されています。 ここでは、手動で設定する必要がある場合を説明しています。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で「初期」画面の 2 ページ目を表示させる



2 ()で「ISP 設定」を選び、()または決定ボタンを押す

■ () ISP 設定画面が表示されます。



3 で「IPアドレス取得」を選び、一または決定ボタンを押す



4 (\*)で「手動」を選び、・ または決定ボタンを押す



5 (TIPアドレス」を選び、()または決定ボタンを押す


### お知らせ

- MAC アドレスを設定することはできません。表示は、本機に設定されている値を示しています。
- IP アドレス取得が「DHCP」に設定されている場合、各項目を設定することはできません。



(次ページにつづく)

# (ISP(プロバイダー)を設定する(つづき)



6 数字ボタンで IP アドレスを設定し、決定ボタンを押す



7 ()で「サブネットマスク」を選び、()または決定ボタンを押す



8 数字ボタンでサブネットマスクを設定し、決定ボタンを 押す



9 ()で「デフォルトゲートウェイアドレス」を選び、()

または決定ボタンを押す



10 数字ボタンでデフォルトゲートウェイアドレスを設定し、 決定ボタンを押す



11 メニューボタンを押し、メニューを消す


## LAN を設定する

お買い上げ時は、通信設定は「自動」に設定してあります。 通信が正しく行われないとき以外は、「自動」でお使いください。 ここでは、手動で設定する必要がある場合を説明しています。

BS 画面表示 音声切換 入力切換 (BS) (CS) (疗列 (疗切)  $(1^{NHK})(2^{NHK})(3^{NHK})$ (4<sub>B5</sub>) (5 BS) (6BS-i) 7 BSJ (8 BS) (9 1000) (10<sup>スター</sup>) (11<sup>アクセス</sup>) (12 8天気) チャンネル 2. 3 4 2 5 4 5 (II)(4)

[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で「初期」画面の2ページ目を表示させる





3 まポタンを押す LAN 設定画面が表示されます。



4 ()で「通信設定」を選び、()または決定ボタンを押す



5 ( )で「手動」を選び、( )または決定ボタンを押す




お買い上げ時は「自動」に設定されています。

お知らせ

通信設定を「手動」にしたときの通信速度と通信モードの設定については、LAN端子に接続したADSLモデムやケーブルモデムの取扱説明書をご覧ください。

(次ページにつづく)


# 【LAN を設定する(つづき)



# お住まいの地域に合わせて受信設定をする

## 郵便番号および地域設定を設定する

この設定を行うと、お住まいの地域に関するデジタル放送の緊急放送やデータ放送を受信することができます。また、地上アナログ放送の受信チャンネルも自動的に設定されます。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

7 ( )で「郵便番号」を選び、 )または決定ボタンを押す 郵便番号設定画面が表示されます。



2 お住まいの地域の郵便番号(7桁)を数字ボタンで押し、 決定ボタンを押す



3 (・)で「地域設定」を選び、(・)または決定ボタンを押す

地域設定画面が表示されます。



4 地上アナログ放送 (地域番号一覧表) 68~73を参照して、地域番号を数字ボタンで押し、決定ボタンを押す

例) 東京都 23 区





頭に「O」の付く番号は、「O」を省略することができます。

5 メニューボタンを押し、メニューを消す

### お知らせ


- ●郵便番号、地域番号を消去する場合は 全て「O」を設定し、決定ボタンを押 します。
- ●郵便番号を入力している途中で修正するときは、○ボタンをくり返し押して、 修正したいところまで戻してください。
- ●地域番号一覧表に記載されていない地域の方は、手動で受信チャンネルを設定することができます。
  - ■地上アナログ放送の場合 24

# 地上アナログ (UHF/VHF) 放送の受信設定

## 地域番号によるチャンネルの合わせかた

お住まいの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「マニュアルによるチャンネルの合わせかた」 74をご覧ください。

地域番号による設定は「郵便番号および地域設定」65でも同様に設定できます。



| 地域番号一覧表からお住まいの都市の地域番号を調べる | 68|~73|

[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

2 (・)で「受信設定(地上アナログ)」を選び、(・)または 決定ボタンを押す



3 (で「CH ボタン」を選び、 または決定ボタンを押す



4 (\*)で「ワンタッチ」を選び、(\*)または決定ボタンを押す




- ●通常は「ワンタッチ」でお使いください。お買い上げ時は、「ワンタッチ」 に設定されています。
- ●ワンタッチ:リモコンのチャンネルボタンを1回押すだけで選局できます。
- 10 キー : 2 桁の数字で選局できます。 29

#### お知らせ

- ●一覧表の都市名にお住いの場合でも、場所によって放送局が異なる場合があります。このような場合は、チャンネルの合わせかた(マニュアル) **74** こよって設定を行ってください。
  - 一部の放送局(●マーク)は、CH スキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CH スキップ設定 **83** を「スキップしない」に設定してください。
- ●地上デジタル放送用のチャンネルを確保するために、一部のアナログ放送局(中継局)のチャンネルを変更する作業が行われています。一部の対象となる地域では、従来のチャンネル配置に加え、新しいチャンネル配置を記載しておりますので、これらの地域にお住まいの方で、チャンネル受信ができない場合は、新しいチャンネル配置の地域番号(※マーク)で設定を行ってください。
  - (例) 宇都宮 009 (従来のチャンネル配置) 宇都宮※ 141 (新しいチャンネル配置)
- 5 (\*)で「CH 合せ(地域番号)」を選び、(\*)または決定 ボタンを押す



6 「地域番号一覧表」 68~73を参照して、チャンネルボタンで地域番号を設定し、決定ボタンを押す



設定が終了したらメニューボタンを押し、メニューを消す

### <u>メ モ</u>

お買い上げ時の設定に戻すには、手順 6 で [000] (⑩0000 0) を入力します。

#### 地域番号によるチャンネル合せについて

地域番号一覧表に記載されている地域の場合は、地域番号を設定するだけで下記の設定も自動的に設定されます。

- ●ガイド CH 設定 **76**
- ●オート CH 設定 **99**

#### ガイド CH について

G コード予約を正しく行なうために、放送局ごとにつけられた設定の番号です。

#### 地域番号の入力について

**6** の操作のときに、頭に「O」の付く番号は、「O」を省略することができます。

003 のとき



013のとき



# 地上アナログ (UHF/VHF) 放送の受信設定

## 〔地域番号一覧表〕

### (2006年7月現在)

- ( )内の数字は表示番号を示します。
- ( ) の表示がない場合は受信チャンネル番号が表示番号になります。

### お知らせ

「地上テレビジョン放送のデジタル化」に際し、一部の地域では、チャンネルの変更が行なわれる場合があります。一部の対象となる地域については、従来のチャンネル配置に加え、新しいチャンネル配置も記載しています。(※マーク)

10000	チャンネ	ルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名	地域番号						受信チャ 放 送						
NUN	札幌 (江別)	001	<b>1</b> HBC 北海道放送		<b>3</b> NHK 総合	<b>17</b> TVH	<b>5</b> STV 札幌テレビ	111 25	Д 1	<b>27</b> UHB		<b>35</b> HTB 北海道テレビ		12 NHK 教育
	旭川	048		2 NHK 教育		<b>33</b> TVH	<b>37</b> UHB	<b>39</b> HTB 北海道テレビ	<b>7</b> STV 札幌テレビ		9 NHK 総合		11 HBC 北海道放送	
	北見	049		<b>2</b> NHK 教育		4		0	<b>7</b> STV 札幌テレビ	<b>53</b> HBC 北海道放送	9 NHK 総合	UHB	<b>61</b> HTB 北海道テレビ	10
	帯広	050		2	39	4 NHK 総合 41		6 HBC 北海道放送	32 UHB 7		34 HTB 北海道テレビ	<b>10</b> STV 札幌テレビ	11	12 NHK 教育
	釧路	051	21	NHK 教育 27	HTB 北海道テレビ 35	UHB 4		6	<b>STV</b> 札幌テレビ		NHK 総合	10	HBC 北海道放送	12
北海道	函館	052	TVH <b>47</b>	UHB <b>49</b>	HTB 北海道テレビ	NHK 総合 53	55	HBC 北海道放送 <b>57</b>	61			NHK 教育		STV 札幌テレビ
	苫小牧	066	TVH	NHK 教育 2	NHK 総合	UHB 4	HBC 北海道放送	STV 札幌テレビ	HTB 北海道テレビ		9	24	11	26
	小樽	067		NHK 教育	29	HTB 北海道テレビ	39		STV 札幌テレビ		HBC 北海道放送	TVH	NHK 総合	UHB
	室蘭	068	24	NHK 教育	TVH 26	UHB	HTB 北海道テレビ	6	<b>STV</b> 札幌テレビ		NHK 総合	10	HBC 北海道放送	12
	名寄	100	HTB 北海道テレビ		UHB	NHK 総合 22	24	STV 札幌テレビ <b>26</b>	28	30		HBC 北海道放送 10		NHK 教育
	稚内	101	1		3	STV 札幌テレビ	HTB 北海道テレビ	UHB	NHK 総合 27	NHK 教育	35	HBC 北海道放送		12
	網走	102	HBC 北海道放送		NHK 総合 3		STV 札幌テレビ		UHB		HTB 北海道テレビ			NHK 教育
	青森 (弘前)	002	RAB 青森放送		NHK 総合	31	NHK 教育	33	青森朝日 放送 7		ATV 青森テレビ		11	
青森	八戸	053				青森朝日 放送 4		ATV 青森テレビ	NHK 教育	58	NHK 総合	10	RAB 青森放送	12
	むつ	103				NHK 総合 4		青森朝日 放送 6		ATV 青森テレビ		RAB 青森放送 33	31	NHK 教育 35
	盛岡	003		2		NHK 総合 <b>58</b>		IBC テレビ <b>60</b>		NHK 教育 <b>62</b>		めんこい テレビ 10	岩手朝日テレビ	テレビ 岩手 12
岩手	釜石	104		NHK 総合 2		テレビ 岩手	5	めんこい テレビ	27	岩手朝日 テレビ 29	37	IBC テレビ		NHK 教育
	二戸	105	1	IBC テレビ	3		NHK 総合		岩手朝日 テレビ <b>32</b>	めんこい	テレビ 岩手 <b>34</b>			NHK 教育
	仙台	004	TBC テレビ <b>59</b>		NHK 総合 51		NHK 教育 49		KHB 東日本放送 61		ミヤギ テレビ <b>55</b>			仙台放送 57
宮城	石巻	106	TBC テレビ	2	NHK 総合	4	NHK 教育	6	KHB 東日本放送 <b>37</b>	43	ミヤギテレビ	10		仙台放送
	気仙沼	107		NHK 総合 2		TBC テレビ		仙台放送	ミヤギ テレビ 31	KHB 東日本放送 <b>37</b>	9	NHK 教育	11	
	秋田	005		NHK 教育		4	57	6	AAB 秋田朝日放送	AKT 秋田テレビ <b>8</b>	NHK 総合		ABS 秋田放送	59
秋田	大館	054		43		NHK 総合	AKT 秋田テレビ	ABS 秋田放送	41	NHK 教育 51	45		47	AAB 秋田朝日放送
	(横手)	108		NHK 教育					AAB 秋田 朝日放送	AKT 秋田テレビ	NHK 総合		ABS 秋田放送	

	チャンネ	ルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名	地域番号					•		ァンネル 局 名	•	•		•	
אכנית	山形	006				4 NHK		<b>36</b> テレビ	A 4	8 NHK		10 YBC	<b>30</b> さくらんぼ	<b>38</b> YTS
   山形	<u>鶴岡</u> (酒田)	055	1 YBC		3 NHK	教育		ユー山形 6 NHK		総合 22 テレビ		山形放送 <b>39</b> YTS	テレビ	山形テレビ <b>24</b> さくらんぼ
	米沢	109	山形放送		総合	<b>50</b> NHK		教育 <b>56</b> テレビ		ユー山形 <b>52</b> NHK		山形テレビ <b>54</b> YBC	<b>60</b> さくらんぼ	テレビ <b>58</b> YTS
	福島	007		2 NHK		教育 <b>31</b> テレビ		ユー山形	33 海阜山中	総合 <b>35</b> KFB	9 NHK	山形放送	テレビ 11 福島	山形テレビ
     福島	(郡山)	056	1 NHK	教育	3	ユー福島		<b>6</b>	福島中央テレビ	福島放送 37	総合 41		テレビ	47 =1.12
ПЩШ	いわき	057	総合	32	NHK 教育	4		福島 テレビ <b>34</b>		福島中央テレビ 8	KFB 福島放送	10		テレビ ユー福島 36
			44(1)	テレビ ユー福島	46(3)	NHK 総合 <b>42(4)</b>		福島中央 テレビ <b>40(6)</b>		福島 テレビ <b>38(8)</b>		NHK 教育 <b>36(10)</b>		KFB 福島放送 <b>32(12)</b>
茨城	水戸  日立	008	NHK 総合 52(1)		NHK 教育 50(3)	日本 テレビ <b>54(4)</b>		TBS <b>56(6)</b>		フジ テレビビジョン 58(8)		テレビ 朝日 <b>60</b> (10)		テレビ 東京 <b>62(12)</b>
	(ひたちなか)	069	NHK 総合		NHK 教育	日本 テレビ		TBS		フジ テレビビジョン		テレビ 朝日		テレビ 東京
	宇都宮	009	29(1) NHK 総合		27(3) NHK 教育	<b>25(4)</b> 日本 テレビ		<b>23(6)</b> TBS	● <b>31</b> とちぎ テレビ	21(8) フジ テレビビジョン		19(10) テレビ 朝日		<b>17(12)</b>     テレビ   東京
	宇都宮※	141	51(1) NHK		<b>49(3)</b> NHK	<b>53(4)</b> 日本 テレビ		<b>55(6)</b> TBS	● <b>31</b> とちぎ テレビ	57(8) フジ テレビビジョン		<b>41(10)</b> テレビ		<b>44(12)</b> テレビ
栃木	<b>/</b> -t⊏	070	総合 51(1)		教育 49(3)	53(4)		<b>55(6)</b>	● 33(31)	57(8)		朝日 59(10)		東京 61(12)
		070	NHK 総合 40(1)		NHK 教育 30(3)	日本 テレビ 36(4)		TBS 42(6)	とちぎ テレビ ● 33(31)	フジ テレビビジョン 45(8)		テレビ 朝日 <b>59(10</b> )		テレビ 東京 <b>61(12</b> )
	矢板※	142	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS	とちぎ テレビ	フジ テレビビジョン		テレビ 朝日		テレビ 東京
	前橋(高崎)	010	52(1) NHK 総合		50(3) NHK 教育	<b>54(4)</b> 日本 テレビ		<b>56(6)</b> TBS		58(8) フジ テレビビジョン		<b>60(10)</b> テレビ 朝日	● 48 群馬 テレビ	<b>62(12)</b> テレビ 東京
群馬	桐生	071	43(1) NHK 総合		45(3) NHK 教育	39(4) 日本 テレビ		<b>37(6)</b> TBS		35(8) フジ テレビビジョン		<b>33(10)</b> テレビ 朝日	● 41(48) 群馬 テレビ	31(12) テレビ 東京
	桐生※	143	51(1) NHK		<b>57(3)</b> NHK	<b>53(4)</b> 日本		<b>55(6)</b> TBS		35(8) フジ テレビビジョン		<b>59(10)</b> テレビ	● 41(48) 群馬 テレビ	<b>61(12)</b> テレビ
	さいたま	011	総合 1 NHK		教育 3 NHK	デレビ 4 日本	● 14	6		8	● 38	朝日 10 テレビ	テレヒ	東京 12 テレビ
	熊谷		総合 33(1)		教育 35(3)	デルビ <b>25(4)</b>	東京 MX テレビ	TBS <b>23(6)</b>		フジ テレビビジョン <b>21(8)</b>	テレ玉 <b>● 28(38)</b>	朝日 19(10)		17(12)
	(児玉)	072	NHK 総合 51(1)		NHK 教育 35(3)	日本 テレビ <b>53(4)</b>		TBS <b>55(6)</b>		フジ テレビビジョン <b>57(8)</b>	テレ玉 ● 30(38)	テレビ 朝日 <b>59(10</b> )		テレビ 東京 <b>61(12</b> )
埼玉	熊谷 (児玉)※	144	NHK 総合		NHK 教育	日本 テレビ		TBS		フジ テレビビジョン	テレ玉	テレビ 朝日		テレビ 東京
	秩父	110	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	<b>53(4)</b> 日本 テレビ		<b>55(6)</b> TBS		57(8) フジ テレビビジョン	● 47(38) テレ玉	<b>59(10)</b> テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
	秩父※	145	14(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	16(4) 日本 テレビ		<b>18(6)</b> TBS		29(8) フジ テレビビジョン	● 47(38) テレ玉	38(10) テレビ 朝日		44(12) テレビ 東京
	千葉	012	1 NHK		3 NHK	<b>4</b> 日本 テレビ	● 14 東京 MX テレビ	<b>6</b> TBS		8 フジ テレビビジョン		10 テレビ 朝日	● 46 チバ テレビ	<b>12</b> テレビ
千葉	———— 銚子	111	総合 51(1) NHK		教育 49(3) NHK	53(4) □★	) DE	<b>55(6)</b> TBS		57(8) フジ テレビビジョン		<b>59(10)</b> テレビ	● 39(46) チバ テレビ	東京 61(12) テレビ
	23区	013	総合 1 NHK		教育 3 NHK	デレビ <b>4</b> 日本	● 14 東京 MX	6	● 38	8	● 42	朝日 <b>10</b> テレビ	テレビ ● <b>46</b> チバ	東京 12 テレビ
			総合 51(1)		教育 49(3)	ランビ 53(4)	テレビ ● 47(14)	TBS <b>55(6)</b>	テレ玉	フジ テレビビジョン <b>57(8)</b>	tvk	朝日 59(10)	テレビ	東京 61(12)
	八王子	073	NHK 総合 <b>33(1)</b>		NHK 教育 <b>29(3)</b>	日本 テレビ <b>35(4)</b>	東京 MX テレビ ● 40(14)	TBS <b>37(6)</b>		フジ テレビビジョン <b>31(8)</b>		テレビ 朝日 <b>45(10)</b>		テレビ 東京 <b>62(12)</b>
東京	八王子※	146	NHK 総合		NHK 教育	日本 テレビ	東京 MX テレビ	TBS		フジ テレビビジョン		テレビ 朝日		テレビ 東京
	多摩	074	30(1) NHK 総合		32(3) NHK 教育	<b>26(4)</b> 日本 テレビ	● 28(14) 東京 MX テレビ	<b>24(6)</b> TBS		22(8) フジ テレビビジョン		<b>20(10)</b> テレビ 朝日		18(12) テレビ 東京
	多摩※	147	49(1) NHK 総合		47(3) NHK 教育	<b>51(4)</b> 日本 テレビ	● 61(14) 東京 MX テレビ	<b>53(6)</b> TBS		55(8) フジ テレビビジョン		<b>57(10)</b> テレビ 朝日		<b>59(12)</b> テレビ 東京
L			WO!		扒日	700	700			700000		#7ILI		<b>₩</b>

# し地上アナログ(UHF/VHF)放送の受信設定

	チャンネ	ルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名	地域番号				•		受信チャ	ァンネル 局 名				•	
加乐	横浜1	112	52(1)		50(3)	54(4)		56(6)	同石	58(8)	<b>48(42)</b>	60(10)		62(12)
	竹田/六 1	112	NHK 総合 1		NHK 教育 3	日本 テレビ <b>4</b>	● 14	TBS 6		フジ テレビビジョン 8	tvk • 42	テレビ 朝日 10		テレビ 東京 12
	横浜 2	014	NHK 総合		NHK 教育	日本 テレビ	東京 MX テレビ	TBS		フジ テレビビジョン	tvk	テレビ 朝日		テレビ東京
神奈川	平塚	075	33(1) NHK		29(3) NHK	35(4) 日本		37(6)		39(8)	● 31(42)	<b>41(10)</b> テレビ		<b>43(12)</b> テレビ
1172471	(茅ヶ崎)		総合		教育 50(3)	デレビ 54(4)		TBS <b>56(6)</b>		フジ テレビビジョン 58(8)	tvk ● 46(42)	朝日 60(10)		東京 62(12)
	小田原	076	NHK 総合		NHK 教育	日本 テレビ		TBS		フジ テレビビジョン	tvk	テレビ 朝日		テレビ 東京
	秦野	077	<b>47(1)</b> NHK		<b>49(3)</b> NHK	<b>51(4)</b> 日本 テレビ		<b>53(6)</b> TBS		55(8) フジ テレビビジョン	● 61(42) tvk	<b>57(10)</b> テレビ		<b>59(12)</b> テレビ
	新潟		総合		教育	21	5	29		テレビビジョン 8	LVK	朝日 35		東京 12
新潟	(長岡)	015				新潟 テレビ21	BSN	TeNY テレビ新潟		NHK 総合		NST		NHK 教育
771779	上越	078	】 NHK 数套		3 NHK 総合			<b>27</b> TeNY テレビ新潟		<b>33</b> NST		10 BSN		37 新潟 テレビ 21
	富山	016	教育 1 KNB		3			プレビ利病		32		10 NHK		34
富山	##	010	北日本放送		NHK 総合 48					チューリップ テレビ <b>42</b>		教育 46		BBT 富山テレビ <b>44</b>
	高岡	079	KNB 北日本放送		NHK 総合					チューリップ テレビ		NHK 教育		BBT 富山テレビ
	金沢(小松)	017				4 NHK		<b>6</b> MRO	25 北陸朝日	8 NHK		<b>33</b> テレビ		<b>37</b> 石川
石川						総合	5	IVII 1O	放送 <b>59</b>	教育	9	金沢 <b>57</b>	11	テレビ <b>55</b>
	七尾	115			0		NHK 教育		北陸朝日放送		NHK 総合	テレビ 金沢	MRO	テレビ
	福井	018			3 NHK 教育						9 NHK 総合		<b>11</b> FBC テレビ	39 福井 テレビ
福井	敦賀	116			秋日	38 福井		6 NHK		<b>8</b> FBC	MPH		700	12 NHK
			1		3	デレビ	5	総合 37		テレビ				教育
山梨	甲府	019	NHK 総合		NHK 教育		YBS 山梨放送	UTY						
	長野 1	113		44(2) NHK			50(20) a b n 長野 朝日放送		<b>40(30)</b> テレビ	42(38) NBS	46(9) NHK		48(11) SBC	
	長野 2	020		総合 2			20		30	長野放送 38	教育 9		信越放送 11	
	及到。	020	40	NHK 総合	3	4	a b n長野朝日放送	6	テレビ 信州 <b>42</b>	NBS 長野放送	NHK 教育 44		SBC 信越放送	
長野	飯田	058	NBS 長野放送		NHK 教育	NHK 総合		SBC 信越放送	テレビ 信州		a b n長野朝日放送			
	松本	080		44 NHK 総合			<b>50</b> a b n長野		<b>48</b> テレビ 信州	42 NBS 長野放送	<b>46</b> NHK		<b>40</b> SBC 信越放送	
	岡谷			総合		4	a b n長野朝日放送	6	信州	8	教育	47	59	61
	(諏訪)	114	,			NHK 総合	_	SBC 信越放送	0.5	NHK 教育		NBS 長野放送	テレビ 信州	a b n長野朝日放送
	岐阜  (大垣)	021	<b>1</b> 東海 テレビ		3 NHK 総合		<b>5</b> CBC		35 中京 テレビ	<b>25</b> テレビ 愛知	9 NHK 教育		<b>11</b> メ〜テレ	<b>37</b> 岐阜 テレビ
   岐阜	高山	117	,,,,,	2 NHK	700	4 NHK		6	702	8 東海	3213	26	38 岐阜	12
	151124	117		教育 26		総合		CBC 6		デレビ 8		中京 テレビ 10	岐阜 テレビ 28	メ~テレ
	中津川	118		中京 テレビ		NHK 総合		メ〜テレ		CBC		東海 テレビ	岐阜   テレビ	NHK 教育
	静岡 (清水)	022		2 NHK		31 静岡第一	33	<b>35</b> テレビ			9 NHK		11 SBS	
		050		教育		テレビ 4	テレビ	静岡		8	総合 28	30	303	34
	<u>浜松</u>	059		<b>5</b> 4		NHK 総合		SBS		NHK 教育	静岡朝日 テレビ	静岡第一 テレビ	43	テレビ 静岡
静岡	富士(富士宮)	081		54 NHK 教育		<b>27</b> 静岡第一 テレビ		<b>29</b> 静岡朝日 テレビ			52 NHK 総合		41 SBS	39 テレビ 静岡
	沼津	082		51 NHK		61 静岡第一		<b>57</b> 静岡朝日			53 NHK		55	<b>59</b> テレビ
	(三島)		42	教育	44	テレビ	40	テレビ		24	総合	26	SBS	静岡 38
	藤枝	119	NHK 総合		NHK 教育		SBS			静岡第一 テレビ		静岡朝日 テレビ		テレビ 静岡

	チャンネ	ルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名	地域番号						受信チ・ 放 送	ァンネル 局 名					
	島田	083	15(1) NHK 総合		18(3) NHK 教育		<b>22(5)</b> SBS	<u> </u>	7 1	48 静岡第一 テレビ		<b>50</b> 静岡朝日 テレビ		<b>58</b> テレビ 静岡
静岡	島田※	150	56(1) NHK 総合		54(3) NHK 教育		<b>62(5)</b> SBS			48 静岡第一 テレビ		<b>50</b> 静岡朝日 テレビ		<b>58</b> テレビ 静岡
	名古屋	023	<b>1</b> 東海 テレビ		3 NHK 総合		5 CBC		<b>25</b> テレビ 愛知	● <b>37</b> 岐阜 テレビ	9 NHK 教育	● 33 三重 テレビ	11 メ〜テレ	<b>35</b> 中京 テレビ
愛知	豊橋 (豊川)	084	<b>56(1)</b> 東海 テレビ		54(3) NHK 総合		<b>62(5)</b> CBC		<b>52(25)</b> テレビ 愛知		50(9) NHK 教育		<b>60(11)</b> メ〜テレ	<b>58(35)</b> 中京 テレビ
多和	豊田	085	<b>57(1)</b> 東海 テレビ		53(3) NHK 総合		<b>55(5)</b> CBC		<b>49(25)</b> テレビ 愛知		51(9) NHK 教育		<b>61(11)</b> メ〜テレ	<b>59(35)</b> 中京 テレビ
	蒲郡田原	120	<b>38(1)</b> 東海 テレビ		44(3) NHK 総合		<b>36(5)</b> CBC		<b>32(25)</b> テレビ 愛知		<b>46(9)</b> NHK 教育		<b>42(11)</b> メ〜テレ	<b>40(35)</b> 中京 テレビ
	津	024	<b>1</b> 東海 テレビ		3 NHK 総合		<b>5</b> CBC		<b>25</b> テレビ 愛知		9 NHK 教育	33 三重 テレビ	11 メ~テレ	<b>35</b> 中京 テレビ
三重	伊勢	086	<b>57(1)</b> 東海 テレビ		53(3) NHK 総合		<b>55(5)</b> CBC				49(9) NHK 教育	59(33) 三重 テレビ	61(11) メ〜テレ	<b>47(35)</b> 中京 テレビ
	名張 (上野)	121	<b>52</b> NHK 総合	2 NHK 総合	<b>54</b> 中京 テレビ	<b>4</b> MBS 毎日放送	<b>56</b> メ〜テレ	<b>6</b> ABC テレビ	<b>58</b> 三重 テレビ	<b>8</b> 関西 テレビ	60 CBC	10 よみうり テレビ	<b>62</b> 東海 テレビ	12 NHK 教育
滋賀	大津	025		28(2) NHK 総合		36(4) MBS 毎日放送		<b>38(6)</b> ABC テレビ		<b>40(8)</b> 関西 テレビ	● <b>34</b> KBS 京都	<b>42(10)</b> よみうり テレビ	30 BBC びわ湖放送	46(12) NHK 教育
7445-2	彦根	087		52(2) NHK 総合		54(4) MBS 毎日放送		<b>58(6)</b> ABC テレビ		<b>60(8)</b> 関西 テレビ	● <b>34</b> KBS 京都	62(10) よみうり テレビ	56(30) BBC びわ湖放送	50(12) NHK 教育
	京都	026		2 NHK 総合		4 MBS 毎日放送	● 19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	● 26 奈良 テレビ	8 関西 テレビ	34 KBS 京都	10 よみうり テレビ	● 36 サン テレビ	12 NHK 教育
	舞鶴 1	122		43(2) NHK 総合		33(4) MBS 毎日放送		35(6) ABC テレビ		39(8) 関西 テレビ	37(34) KBS 京都	41(10) よみうり テレビ		45(12) NHK 教育
京都	舞鶴 2	123		51(2) NHK 総合		53(4) MBS 毎日放送	FC(04)	<b>55(6)</b> ABC テレビ		59(8) 関西 テレビ	<b>57(34)</b> KBS 京都	61(10) よみうり テレビ		49(12) NHK 教育
	福知山	124		50(2) NHK 総合 43(2)		54(4) MBS 毎日放送 33(4)	56(34) KBS 京都	58(6) ABC テレビ 35(6)		80(8) 関西 テレビ 37(8)	39(34)	<b>62(10)</b> よみうり テレビ <b>41(10)</b>		52(12) NHK 教育 45(12)
	宮津	125		NHK 総合 2		MBS 毎日放送	19	ABC テレビ <b>6</b>	● 30	関西 テレビ 8	KBS 京都 ● <b>34</b>	よみうり テレビ 10	●36	NHK 教育 12
大阪	大阪	027		NHK 総合 2	36	MBS 毎日放送 4	テレビ 大阪 ● 19	ABC テレビ 6	テレビ 和歌山 ● 30	関西 テレビ 8	KBS 京都	よみうり テレビ 10	サン テレビ	NHK 教育
	神戸	028		NHK 総合 <b>28(2)</b>	サン テレビ <b>36</b>	MBS 毎日放送 18(4)	テレビ 大阪 19	ABC テレビ <b>20(6)</b>	テレビ和歌山	関西 テレビ <b>22(8)</b>	KBS 京都	よみうり テレビ <b>24(10)</b>		NHK 教育 <b>26(12)</b>
	神戸北	130		NHK 総合 28(2)	サン テレビ <b>36</b>	MBS 毎日放送 31(4)	テレビ 大阪 19	ABC テレビ <b>41(6)</b>		関西 テレビ <b>43</b> (8)		よみうり テレビ 47(10)		NHK 教育 45(12)
	神戸北※	148		NHK 総合 29(2)	サン テレビ <b>33(36)</b>	MBS 毎日放送 <b>35(4)</b>	テレビ 大阪 21(19)	ABC テレビ <b>37(6)</b>		関西 テレビ <b>39(8)</b>		よみうり テレビ <b>41(10)</b>		NHK 教育 31(12)
兵庫	川西 2	132		NHK 総合 <b>49(2)</b> NHK	サン テレビ 53(36) サン	MBS 毎日放送 <b>55(4)</b> MBS	テレビ 大阪 <b>47(19)</b> テレビ	ABC テレビ <b>57(6)</b> ABC		関西 テレビ 59(8) 関西		よみうり テレビ 61(10) よみうり		NHK 教育 51(12) NHK
	姫路	088		総合 <b>50(2)</b> NHK	サン テレビ <b>56(36)</b> サン テレビ	毎日放送 <b>54(4)</b> MBS	大阪	テレビ <b>58(6)</b> ABC		テレビ <b>60(8)</b> 関西		62(10) よみうり テレビ		教育 <b>52(12)</b> NHK
	明石 (加古川)	089		総合 51(2) NHK	テレビ <b>55(36)</b> サン テレビ	毎日放送 <b>53(4)</b> MBS	● 19 テレビ 大阪	テレビ <b>57(6)</b> ABC		テレビ 59(8) 関西 テレビ		<b>61(10)</b> よみうり		教育 49(12) NHK 教育
	三木	090		総合 44(2) NHK 総合	36 サン テレビ	毎日放送 <b>34(4)</b> MBS 毎日放送		テレビ <b>38(6)</b> ABC テレビ		テレビ <b>40(8)</b> 関西 テレビ		テレビ 42(10) よみうり テレビ		教育 46(12) NHK 教育
<b>本</b> 户	奈良 (橿原)	029		2 NHK 総合		4 MBS 毎日放送	● 19 テレビ 大阪	<b>6</b> ABC テレビ		8 関西 テレビ	<b>55</b> 奈良 テレビ	10 よみうり テレビ	● <b>34</b> KBS 京都	12 NHK 教育
奈良	五条	126		43(2) NHK 総合		<b>33(4)</b> MBS 毎日放送		<b>35(6)</b> ABC テレビ		<b>37(8)</b> 関西 テレビ	<b>41 (55)</b> 奈良 テレビ	<b>39(10)</b> よみうり テレビ		45(12) NHK 教育
														7

# し地上アナログ(UHF/VHF)放送の受信設定

	チャンネ	ルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域番号				<u> </u>		受信チャ	ァンネル					
府県	Bhila	-C-WEI-J		32(2)		42(4)		放送 44(6)	局 名	46(8)		48(10)	30	26(12)
	和歌山	030		NHK 総合		MBS 毎日放送		ABC テレビ		関西テレビ		よみうり	テレビ 和歌山	NHK 教育
				32(2)		42(4)		44(6)		46(8)		48(10)	30	25(12)
	和歌山※	149		NHK 総合		MBS 毎日放送		ABC テレビ		関西 テレビ		よみうり テレビ	テレビ 和歌山	NHK 教育
和歌山	田辺	127		50(2)		54(4)		58(6)		60(8)		62(10)	56(30)	52(12)
	(白浜)	127		NHK 総合		MBS 毎日放送		ABC テレビ		関西 テレビ		よみうり テレビ	テレビ 和歌山	NHK 教育
	田辺、	128		16(2) NHK		<b>22(4)</b> MBS		<b>25(6)</b> ABC		27(8) 関西		<b>29(10)</b> よみうり	<b>20(30)</b> テレビ	18(12) NHK
	(槙山)			総合		毎日放送		テレビ		テレビ		テレビ	和歌山	教育
	御坊	129		<b>49(2)</b> NHK		<b>53(4)</b> MBS		<b>57(6)</b> ABC		59(8) 関西		<b>61(10)</b> よみうり	<b>55(30)</b> テレビ	51(12) NHK
			1	総合	3	毎日放送 4		テレビ		テレビ		テレビ 22	和歌山	教育 24
鳥取	鳥取	031	日本海		NHK	NHK						BSS テレビ		<u>ー・</u> 山陰中央 テレビ
			テレビ <b>30</b>		総合	教育		6		34		10		12
	松江	032	日本海 テレビ					NHK 総合		山陰中央テレビ		BSS テレビ		NHK 教育
島根	浜田	061		2	54		5			58	9			
	жш	001		NHK 総合	日本海 テレビ		BSS テレビ			山陰中央 テレビ	NHK 教育			
	岡山	033	<b>23</b> テレビ	<b>25</b> KSB 瀬戸	3 NHK		5 NHK		<b>35</b> OHK		9 RNC		11 RSK	
	(倉敷)		せとうち	内海放送	教育		総合		テレビ 7	56	西日本テレビ <b>58</b>	60	テレビ 62	12
	津山	133		NHK					RSK	テレビ	RNC	OHK	KSB 瀬戸	NHK
岡山				総合 2		4		6	テレビ	せとうち <b>17</b>	西日本テレビ	テレビ <b>19</b>	内海放送	教育 60
	笠岡	134		NHK 総合		NHK 教育		RSK テレビ		RNC 西日本テレビ		テレビ せとうち	KSB 瀬戸 内海放送	OHK テレビ
	笠岡※	151		2		4		6		34		22	55	60
	교삐※	151		NHK 総合		NHK 教育		RSK テレビ		RNC 西日本テレビ		テレビ せとうち	KSB 瀬戸 内海放送	OHK テレビ
	広島	034	31		3 NHK	<b>4</b> RCC			<b>7</b> NHK			35 広島ホーム		12 広島
			TSS		総合	テレビ	5	54	教育 7		57	広島ホームテレビ	11	広島 テレビ
	福山	060			NHK 教育		NHK 総合	TSS	RCC テレビ		広島ホーム テレビ		広島 テレビ	
広島		105	1		24		26		7		JUL	10	JUL	12
	尾道 	135	NHK 総合		広島ホームテレビ		TSS		NHK 教育			RCC テレビ		広島 テレビ
	呉	091	1 NHK		<b>24</b> 広島ホーム		<b>5</b> 広島		26		9 RCC		11 NHK	
			教育 <b>1</b>		広島ホームテレビ	28	広島 テレビ		TSS <b>38</b>		テレビ		総合 11	
	山口	035	NHK 教育			YAB 山口朝日			TYS テレビ山口		NHK 総合		KRY 山口放送	
	7-88	000	秋日	2	33	4	35	6	39	8	23	10	21	12
	下関	092		KBC 九州 朝日放送	TYS テレビ山口	KRY 山口放送	FBS 福岡放送	NHK 総合	NHK 総合	RKB 毎日放送	TVQ 九州放送	TNC テレビ西日本	YAB 山口朝日	NHK 教育
	宇部	093	14 NHK				31 YAB		<b>20</b> TYS		16 NHK		18 KRY	
山口			教育 55				山口朝日 24		テレビ山口 <b>44</b>		総合 58		山口放送 61	
	宇部※	152	NHK 教育				YAB 山口朝日		TYS テレビ山口		NHK 総合		KRY 山口放送	
	岩国	094	32(13		3	4	31	35	7		28	22	11	12
		094			NHK 総合	RCC テレビ	TSS	広島ホームテレビ	NHK 教育		YAB 山口朝日	TYS テレビ山口	KRY 山口放送	広島テレビ
	岩国※	153			3 NHK	<b>4</b> RCC	31 TSS	<b>35</b> 広島ホーム テレビ	7 NHK		28 YAB	<b>62</b> TYS テレビ山口	11 KRY	<b>12</b> 広島 テレビ
			1		総合 3	テレビ <b>4</b>	.00	テレヒ 6	教育	8	山口朝日	プレビ川口 10	山口放送	ナレヒ 12
徳島	徳島	036	四国放送		NHK 総合	MBS 毎日放送		ABC テレビ		関西 テレビ		よみうり テレビ		NHK 教育
	高松	037	<b>19</b> テレビ	33 KSB瀬戸	<b>39</b> NHK		<b>37</b> NHK		31 0HK		41 RNC		<b>29</b> BSK	
	3.14	·	せとうち 16	内海放送	教育 40		総合		OHK テレビ <b>22</b>		西日本テレビ		RSK テレビ <b>18</b>	
香川	丸亀	095	テレビ せとうち	KSB 瀬戸 内海放送	NHK		NHK 総合		OHK テレビ		RNC 西日本テレビ		RSK テレビ	
		154	46	42	教育 <b>40</b>		44		52		50		48	
	丸亀※	154	テレビ せとうち	KSB 瀬戸 内海放送	NHK 教育		NHK 総合		OHK テレビ		RNC 西日本テレビ		RSK テレビ	


	チャンネ	ルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道		地域番号	-					受信チャ	ァンネル					
府県		3 7 7		2		25	29	<u>放送</u> 6	局 名	37	● 35	10		
	松山	038		NHK 教育		愛媛朝日	あい テレビ	NHK 総合	TSS	テレビ 愛媛	広島ホームテレビ	南海放送		
	新居浜	062		2		4	14	6	● 42	36	●9	27	• 11	
	机店供	002		NHK 総合		NHK 教育	愛媛朝日	南海放送	KSB 瀬戸 内海放送	テレビ 愛媛	RNC 西日本テレビ	あい テレビ	RSK テレビ	
	新居浜※	155		2 NHK		4 NHK	14 愛媛朝日	6 ====================================	● <b>42</b> KSB 瀬戸	<b>36</b> テレビ	●9 RNC	<b>16</b> あい	●11 RSK	
				総合 30		教育 14	27	南海放送 32	内海放送 <b>● 42</b>	愛媛 36	西日本テレビ ● 9	テレビ 34	RSK テレビ ● 11	
愛媛	今治	096		NHK 総合		愛媛朝日	あい テレビ	NHK 総合	KSB 瀬戸 内海放送	テレビ 愛媛	RNC 西日本テレビ	南海放送	RSK テレビ	
	<b>^</b> 24\v/	150		55		14	16	58	● 42	36	●9	34	● 11	
	今治※	158		NHK 教育		愛媛朝日	あい テレビ	NHK 総合	KSB 瀬戸 内海放送	テレビ 愛媛	RNC 西日本テレビ	南海放送	RSK テレビ	
	宇和島	136	1 NHK			16		6 NHK	<b>32</b> テレビ		<b>34</b> あい	10		
	3 1823		教育			愛媛朝日		総合	愛媛 27		デレビ <b>25</b>	南海放送		
	宇和島※	156	NHK			愛媛朝日		NHK	テレビ		あい テレビ	南海放送		
			教育			4		総合 6	愛媛	8	TUE	38		40
高知	高知	039				NHK 総合		NHK 教育		高知 放送		テレビ 高知		さんさん テレビ
	福岡	040	1 KBC九州		3 NHK	<b>4</b> RKB		6			9 TNC		19 TVQ	<b>37</b> FBS
	18149	040	朝日放送		総合	毎日放送		NHK 教育			テレビ西日本	10	九州放送	福岡放送
	北九州	063		<b>2</b> KBC 九州	23 TVQ	FBS		6 NHK		RKB		TNC		12 NHK
			14	朝日放送 46	九州放送 48	福岡放送 52	54	総合 <b>57</b>	60	毎日放送		テレビ西日本		教育
福岡	久留米	097	TVQ 九州放送	NHK 総合	RKB 毎日放送	FBS 福岡放送	NHK 教育	KBC 九州 朝日放送	TNC テレビ西日本					
	大牟田	098	19 TVQ	<b>43</b> FBS	50 NHK	<b>53</b> NHK	<b>55</b> TNC	<b>58</b> KBC 九州	<b>61</b> RKB					
	ХТШ	000	九州放送	福岡放送	教育 46	総合 49	テレビ西日本 <b>54</b>	朝日放送	毎日放送					
	行橋	137	TVQ	FBS	NHK	NHK	TNC テレビ西日本	KBC九州	RKB					
44-40	44-40		九州放送 14	福岡放送 36	教育 <b>38</b>	総合 40	48	朝日放送	毎日放送 <b>57</b>	60			11	
佐賀	佐賀	041	TVQ 九州放送	STS サガ テレビ	NHK 総合	NHK 教育	RKB 毎日放送	FBS 福岡放送	KBC 九州 朝日放送	TNC テレビ西日本			RKK 熊本放送	
	長崎	042	1 NHK		3 NHK		5 NBC		<b>37</b> KTN		25 NIB 長崎		27 NCC 長崎	
			教育 45		総合 47		長崎放送 49		テレビ長崎 <b>42</b>		国際テレビ <b>20</b>		文化放送 24	
	諌早	139	NHK 教育		NHK 総合		NBC 長崎放送		KTN テレビ長崎		NIB 長崎 国際テレビ		NCC 長崎 文化放送	
長崎	諌早※	157	51		59		62		39		32		56	
		137	NHK 教育		NHK 総合	17	NBC 長崎放送	0.1	KTN テレビ長崎		NIB 長崎 国際テレビ	10	NCC 長崎 文化放送	05
	佐世保	099		2 NHK		17 NIB 長崎		31 NCC長崎		NHK 8		10 _NBC		35 KTN
48.1	熊本			教育 <b>2</b>	16	国際テレビ		文化放送	22	総合 34	9	長崎放送	11	テレビ長崎
熊本	(汽代)	043		NHK 教育	KAB 熊本朝日放送				KKT くまもと県民	TKU テレビ熊本	NHK 総合		RKK 熊本放送	
	大分	044			3 NHK		<b>5</b> OBS		<b>36</b> TOS		<b>24</b> OAB 大分			12 NHK
大分	(別府)				総合 48		大分放送 51		テレビ大分 <b>37</b>		OAB 大分 朝日放送 <b>17</b>			教育 <b>45</b>
	中津	138			NHK 総合		OBS 大分放送		TOS テレビ大分		OAB 大分 朝日放送			NHK 教育
	宮崎	045	<b>35</b> UMK							8		10 MPT		12
宮崎	(都城)	040	テレビ宮崎	0		4				NHK 総合		MRT 宮崎放送		NHK 教育
	延岡	064	39 UMK	2 NHK		4 NHK		6 MRT						
			テレビ宮崎 1	教育	3	総合	5	宮崎放送	30		32		38	
	鹿児島	046	MBC 南日本放送		Z 総合		NHK 教育		KYT 鹿児島 読売 TV		KKB 鹿児島放送		KTS 鹿児島テレビ	
   鹿児島	阿久根	065		17 KYT 鹿児島		<b>23</b> KKB		<b>35</b> KTS		8 NHK		10 MBC		12 NHK
رس رس	1 JONES			読売TV		KKB 鹿児島放送 4		KTS 鹿児島テレビ 6		総合 25		南日本放送		教育 33
	鹿屋	140		NHK 教育		NHK 総合		MBC 南日本放送		KYT 鹿児島 読売 TV		KKB 鹿児島放送		KTS 鹿鳴テレビ
沖縄	那覇	047		2		11767		TO THINK		8	28	10		12
/ 中心	(沖縄)	047		NHK 総合						沖縄テレビ (OTV)	QAB 琉球朝日放送	RBC テレビ		NHK 教育

# 地上アナログ(UHF/VHF)放送の受信設定

## マニュアルによるチャンネルの合わせかた

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合わせをした後でその他のチャンネルを追加設定することができます。

G コードシステムをご使用になるときは、必ずガイド CH の設定を行なってください。



#### ワンタッチ方式

例) リモコンの⑤の位置 (ボタン番号 5P) に UHF の 42 チャンネル (表示:35) を設定する方法

**変えたいチャンネルボタンを押す** 



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

2 (・)で「受信設定(地上アナログ)」を選び、(・)または 決定ボタンを押す (各種設定)



3 (\*)で「CH ボタン」を選び、(\*)または決定ボタンを押す



4 (\*)で「ワンタッチ」を選び、 または決定ボタンを押す



ガイド CH について


Ŧ

X

Gコード予約を正しく行なうために、放送局ごとにつけられた特定の番号です。 地域番号一覧表に記載されていない地域 の方や、地域番号による設定後その他の チャンネルを追加した場合は、ガイド CHの設定が必要です。


- ●通常は「ワンタッチ」でお使いください。お買い上げ時は、「ワンタッチ」 に設定されています。
- ●ワンタッチ:リモコンのチャンネルボタンを1回押すだけで選局できます。
- 10 キー : 2 桁の数字で選局できます。 **79**

**5** ( )で「CH 合せ〔マニュアル〕」を選び、( )または決定ボタンを押す




**ら** ( )で「設定モード」を選び、( )または決定ボタンを押し、

( )で「CH」を選択し、( )または決定ボタンを押す



7 (\*)で「ボタン番号」を選び、(\*)または決定ボタンを押す

(\*)で「5P」を選択し、(\*)または決定ボタンを押す



最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。

(次ページにつづく)

### メモ

#### チャンネルなどの数字入力について

手順  $7 \sim 10$  で、数字を選択するときにチャンネルボタン① $\sim 9$ 、0 0 を数字の  $1 \sim 9$ 、0 として 2 桁の数字で入力することができます。手順 8、9 で CATV チャンネルを入力するときは、チャンネルボタン⑫で先に「CATV --」と入力してください。

#### ボタン番号 13P~63P について

リモコンのボタンだけでは足りない場合の予備のボタン番号です。  $13P \sim 63P$  に設定したチャンネルは、本体またはリモコンのチャンネルアップ / ダウンボタンで選ぶことができます。(チャンネルスキップ設定 [83] を [スキップしない] に設定した場合)

#### CATV(ケーブルテレビ)について


CATV は UHF62 チャンネルと VHF1 チャンネルの間で設定できます。

rVHF1~12↔UHF13~62↔CATV13~63↔

CATV は、サービスがある地域でのみ受信できます。受信するには、CATV 会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料の CATV の場合は、受信契約に加え、ホームターミナル (アダプター)の使用が必要になります。詳しくは、CATV 関係各社にお問い合わせください。


#### 選局時の「CH」、「微調」の選択について

6の操作のときに(\*)を押すと、選局モードがつぎのように変わります。



# 地上アナログ(UHF/VHF)放送の受信設定

## マニュアルによるチャンネルの合わせかた(つづき)



- 8 ()で「チャンネル」を選び、()または決定ボタンを押す
  - (\*)で「42」を選択し、(\*)または決定ボタンを押す



- (\*)ボタンを 0.5 秒以上押し続けると自動的に放送チャンネルを探して止まり、映像が出ます。
- ●設定モードが「微調」のときは、受信しているチャンネルの同調を微調節 することができます。
- 9 (\*)で「表示」を選び、(\*)または決定ボタンを押す (\*)で「35」を選択し、(\*)または決定ボタンを押す



画面表示ボタンを押すと「35」と表示されるようになります。

10 (\*)で「ガイド CH」を選び、(\*)または決定ボタンを押す 一覧表 [77] から放送局に対するガイド CH を探し、(\*) で番号を選択する



- ●ガイド CH を未設定の状態にするには「--」を選択します。
- ●他のチャンネルボタン番号で使用しているガイド CH を設定すると、先に 設定されていたガイド CH が取り消され、未設定「--」になります。
- 11 設定したチャンネルで、微調したい場合は、手順 6 で「微調」を選択し、手順 8 で「チャンネル」を選び、 ででででである。
- 12 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 13 メニューボタンを押し、メニューを消す
- ※複数のチャンネルを変更する場合フ~10の操作をくり返す。

### お知らせ

#### チャンネル表示番号ついて

地上アナログ放送の録画予約の場合、チャンネル表示番号が予約一覧のチャンネルとして表示されますので、複数のボタン番号に同じ表示番号が設定されていると正しく予約できないことがあります。 同じ表示番号を設定しないでください。

# 〔ガイド CH 一覧表〕

地域	放送局	ガイド CH
全国	NHK 総合 NHK 教育	80 90
北海道	HBS 北海道放送 STV 札幌テレビ TVH(テレビ北海道) UHB(北海道文化放送) HTB 北海道テレビ	1 5 17 27 35
青森	RAB 青森放送 青森朝日放送 ATV 青森テレビ	1 34 38
岩手	IBC テレビ (岩手放送) 岩手朝日テレビ めんこいテレビ テレビ岩手	6 20 33 35
宮城	TBC テレビ (東北放送) 仙台放送 KHB 東日本放送 ミヤギテレビ	1 12 32 34
秋田	ABS 秋田放送 AAB 秋田朝日放送 AKT 秋田テレビ	11 31 37
山形	YBC 山形放送 さくらんぼテレビ テレビユー山形 YTS 山形テレビ	10 30 36 38
福島	福島テレビ テレビユー福島 福島中央テレビ KFB 福島放送	11 31 33 35
関東	日本テレビ TBS フジテレビジョン テレビ朝日 テレビ東京 東京 MX テレビ 放送大学 テレ玉 tvk(テレビ神奈川) チバテレビ 群馬テレビ とちぎテレビ	4 6 8 10 12 14 16 38 42 46 48 23
新潟	BSN(新潟放送) 新潟テレビ21 TeNYテレビ新潟 NST(新潟総合テレビ)	5 21 29 35
富山	KNB 北日本放送 チューリップテレビ BBT 富山テレビ	1 32 34
石川	MRO(北陸放送) 北陸朝日放送 テレビ金沢 石川テレビ	6 25 33 37
福井	FBC テレビ ( 福井放送 ) 福井テレビ	11 39
山梨	YBS 山梨放送 UTY( テレビ山梨 )	5 37
長野	SBC 信越放送 a b n 長野朝日放送 テレビ信州 NBS 長野放送	11 20 30 38
静岡	SBS(静岡放送) 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡	11 31 33 35
中京	東海テレビ       CBC(中部日本放送)       メ〜テレ (名古屋テレビ)       テレビ愛知       三重テレビ       中京テレビ       岐阜テレビ	1 5 11 25 33 35 37

地域	放送局	ガイド CH
関西	MBS 毎日放送 ABC テレビ (朝日放送) 関西テレビ よみうりテレビ テレビ大阪 テレビ和歌山 BBC びわ湖放送 KBS 京都 サンテレビ 奈良テレビ	4 6 8 10 19 30 30 34 36 55
鳥取 島根	日本海テレビ BSS テレビ (山陰放送 ) 山陰中央テレビ	1 10 34
岡山香川	RNC 西日本テレビ RSK テレビ ( 山陽放送 ) テレビせとうち KSB 瀬戸内海放送 OHK テレビ ( 岡山放送 )	9 11 23 33 35
広島	RCC テレビ (中国放送) 広島テレビ TSS(テレビ新広島) 広島ホームテレビ	4 12 31 35
山口	KRY 山口放送 YAB 山口朝日 TYS テレビ山口	11 28 38
徳島	四国放送	1
愛媛	南海放送 愛媛朝日 あいテレビ テレビ愛媛	10 25 29 37
高知	高知放送 テレビ高知 さんさんテレビ	8 38 40
福岡	KBC 九州朝日放送 RKB 毎日放送 TNC テレビ西日本 TVQ 九州放送 FBS 福岡放送	1 4 9 19 37
佐賀	STS サガテレビ	36
長崎	NBC 長崎放送 NIB 長崎国際テレビ NCC 長崎文化放送 KTN テレビ長崎	5 25 27 37
熊本	RKK 熊本放送 KAB 熊本朝日放送 KKT くまもと県民 TKU テレビ熊本	11 16 22 34
大分	OBS 大分放送   OAB 大分朝日放送   TOS テレビ大分	5 24 36
宮崎	MRT 宮崎放送 UMK テレビ宮崎	10 35
鹿児島	MBC 南日本放送 KYT 鹿児島読売 T V KKB 鹿児島放送 KTS 鹿児島テレビ	1 30 32 38
沖縄	沖縄テレビ (OTV) RBC テレビ ( 琉球放送 ) QAB 琉球朝日放送	8 10 28

### ( x E )


#### CATV 等でアナログ BS 放送をご覧になっている場合

放	送局	ガイドCH
BS5(V	VOWOW)	73
BS7 N	HK 衛星第一	74
BS11 N	JHK 衛星第二	76

## 地上アナログ (UHF/VHF) 放送の受信設定

## 受信モードの設定について

地上アナログ放送の受信状態が良くない場合に、ノイズを軽減することができます。




[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。



2 (で「受信モード」を選び、 または決定ボタンを押す



3 (\*)でお好みに設定し、(\*)または決定ボタンを押す



設定	設定のポイント
オート	受信状態に応じて自動調整
1	受信状態が良い場合
2	<b>│</b>
3	
4	
5	受信状態が悪い場合

お買い上げ時は、「オート」に設定されています。

●受信モード設定は、チャンネルの受信 状態に応じて設定します。通常は「オート」でお使いください。お好みの設定

●受信モードはデジタル放送やビデオ入 力に対しては働きません。

にしたいときは[1~5]を設定します。

**4** 設定が終了したらメニューボタンを押し、メニューを消す

お知らせ


## 10 キー方式にかえたいとき

#### 10 キー方式について

CATV などの多チャンネル放送をご覧になるときは、10 キー方式を選択することにより、2 桁の数字でチャンネルボタン番号を選択できます。10 キー方式でチャンネルボタン番号を選ぶときは、リモコンチャンネルボタン①~⑨、⑩。を数字の 1 ~ 9、0 として 2 桁の数字を入力することにより選択します。

例) ⑩º ⑦・・・・チャンネルボタン番号 7P

③⑧ · · · · チャンネルボタン番号 38P



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で「受信設定(地上アナログ)」を選び、 または 決定ボタンを押す





3 ( つで「10キー」を選び、 ● または決定ボタンを押す



- 4 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押し、メニューを消す

### メモ

お買い上げ時は、ボタン番号 1P~63P にそれぞれ VHF1~12 および CATV13~63 チャンネルが設定されていますので、VHF および CATV を①~⑩0 のボタンで選局することができます。


## 地上アナログ(UHF/VHF)放送の受信設定

## ゴースト妨害を低減したいとき

本機は、ゴースト妨害を低減するゴースト・リダクション・チューナー(GRT)を搭載しています。 地上アナログ放送のゴースト妨害を低減した映像を楽しめます。

## ゴースト妨害とは


放送局から直接到着する電波(直接波)と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到着する電波(反射波)を同時に受信すると、二重三重の画像になります。この現象をゴースト妨害といいます。



### お知らせ

- ●ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にある ゴースト除去基準信号(GCR信号)に基づいて行います。 この GCR信号がないときは、ゴーストは低減できません。
- ●ゴーストリダクションは、地上アナログ放送をご覧になっているときに働きます。デジタル放送やビデオ入力端子に入力した映像に対しては働きません。
- ●地上アナログ放送をご覧になっているときでも、次のような場合はゴーストリダクションが働かなかったり、ゴーストが残ることがあります。
  - ・受信状態が良くないとき UHF/VHFアンテナの向きが合っていない場合やアンテナ線の接続が正しくない場合など [28]
  - ・ゴースト妨害が大きいとき
  - ・飛行機など動きのあるものに反射してゴーストが引き起 こされたとき
  - ・ゴーストの数が多いとき。
- ●ゴーストの無い地域では、GRT設定を「切」にしてお使いになることをおすすめします。

- ●チャンネル合わせ(地域番号)で地域番号を変更したり [66]、チャンネル合わせ(マニュアル)でチャンネル設定を 変更する [74] と GRT 設定は自動的に「入 1」が設定され ます。必要に応じてもう一度設定してください。
- ●ゴースト低減された信号をモニター出力端子から出力する ことはできません。
- ●ゴーストリダクション機能は、テレビの電源を入れたとき、 またはテレビチャンネルを選んだときに働きます。
- ●ゴーストリダクション機能が働くときに画面がガタつくことがありますが、故障ではありません。
- UHF/VHF アンテナの設置や調整を行うときは、GRT 設定を「切」にするとゴーストの少ない方向を確認しやすくなります。
- ●ビデオのアンテナ出力を 1ch または 2ch にしてテレビと 接続しているときは、そのチャンネルの GRT 設定を「切」 にしてください。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。



った。「GRT 設定」を選び、 または決定ボタンを押す



3 (で設定したいチャンネルを選び、)または決定ボタンを押す (受信節定 (地上アナログ)

受信設定 (地上アナログ)
GRT設定
CH GRT

8 入1
9 入1
10 切
11 切
12 入2
13 入2
14 入2
▼ 15 入2

③選択 ○決定 ●戻る

4 (\*)で設定し、(\*)または決定ボタンを押す



「切」:ゴーストリダクション機能は働きません。

「入 1」や「入 2」のときよりも「切」のほうが見やすいときは「切」

にしてください。

「入 1」: 通常はこの位置で使用します。

お買い上げ時は「入 1」が設定されています。

「入2」:「入1」でゴースト低減の効果が小さいときに選びます。

5 設定が終了したらメニューボタンを押し、メニューを消す

※複数のチャンネルを変更する場合 3・4 の操作をくり返す。

### お知らせ

GRT 設定を「切」にすると HDD に記録 される画像も GRT 設定 「切」になります。


### メモ

**10 キーモード時の GRT 設定について** 10 キーモードを選んだ場合 **29** も、ワンタッチモードと同じように設定することができます。

## 地上アナログ(UHF/VHF)放送の受信設定

## 映像が不安定になるとき(アッテネーターの設定)

地上アナログ放送時、UHF/VHF アンテナから入る電波が強すぎて、妨害が起こるような場合は、アッテネーターを「入」にします。通常は「切」にしてお使いください。



⑤②の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で「受信設定(地上アナログ)」を選び、 または 決定ボタンを押す



**2** ( )で「アッテネーター」を選び、( )または決定ボタンを押し、( )で設定する



(\*)で「切」または「入」を選ぶ



#### お知らせ

#### アッテネーターの設定について


アッテネーターの設定を「入」にすると、 地上デジタル放送の受信レベルが低下す ることがあります。

受信レベルが45未満になる場合は、正常に受信できなくなる場合がありますので、アッテネーターの設定を「切」にして、ブースター等の出力レベルを調整してください。[85]

- 3 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- **ム** メニューボタンを押し、メニューを消す

## 空きチャンネルを飛び越し選局したいとき

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップ / ダウンボタンで選局するとき、空きチャンネルを自動的に飛び越し (スキップ) して早く選局できます。



例)リモコンの®のチャンネルボタンを飛び越したいとき ⑤②の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作 で設定を行ないます。

↑ で「受信設定(地上アナログ)」を選び、 または 決定ボタンを押す





3 ( ) で設定したいチャンネルを選び、 ( ) または決定ボタンを押す ( ) 受信設定 (地上アナログ)



メモ

## 10キー方式時の空きチャンネルの飛び越し選局について

10 キー方式を選んだ場合 **29** も、ワンタッチ方式 **24** と同じように空きチャンネルの飛び越し選局を設定することができます。

#### ボタン番号 13P~63P について

リモコンのボタンだけでは足りない場合の予備のボタン番号です。13P~63Pは、お買上げ時は「スキップする」設定になっています。13P~63Pにチャンネルを設定した場合は「スキップしない」に設定してください。[25]

4 (\*)で設定し、(\*)または決定ボタンを押す




- **5** 設定が終了したらメニューボタンを押し、メニューを消す
- ※複数のチャンネルを変更する場合 3・4 の操作をくり返す。

## 地上デジタル放送の受信設定

## 地域名によるチャンネルの合わせかた

地上アナログ放送の地域番号 68 ~ 73に近い都道府県名が表示されます。初期スキャンを行わないと、地上デジタル放送は受信できません。

引越しなどでお住まいの地域が変更になった場合も、初期スキャンを行ってください。 新しく追加された放送局を追加する場合は再スキャンを行なってください。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で「受信設定(地上デジタル)」を選び、 または 決定ボタンを押す



2 (\*)で「CH合せ(地域名)」を選び、(\*)または決定ボタンを押す



3 (\*)で「地域名」を選び、(\*)または決定ボタンを押す



地上アナログ放送の地域番号が設定されていない場合、東京都が設定されています。

### お知らせ

- CH 合せ(地域名)は BS・CS デジタル放送の地域設定を兼用しています。 東京都島部、鹿児島県島部を設定する場合は、この地域名から選択してください。
- ●初期スキャンを行っていない場合は、 再スキャンは実行できません。
- ●受信レベルの数値の横に、受信状態を表 すコードが表示されることがあります。

▲ (\*)でお住まいの地域を設定し、決定ボタンを押す



5 (CATV 受信」を選び、 または決定ボタンを押す

 
 受信設定(地上デジタル)

 C H合せ(地域名)

 地域名

 CATV受信 初期スキャン 再スキャン チャンネル 受信レベル

 グラスシーション

 受信レベル

 45

6 ()で「しない」を選び、()または決定ボタンを押す

受信設定(地上デジタル)
CH合せ(地域名)
地域名 : 神奈川県
CATV受信: しない ◆
初期スキャン
再スキャン
チャンネル : 24
受信レベル : 45

②選択 (深度実行

「しない」: UHF アンテナを接続しているときに選択します。

「する」: CATV (ケーブルテレビ) で同一周波数パススルー方式または周波数変換パススルー方式により地上デジタル放送が伝送されてい

るときに選択します。29

7 ()で「初期スキャン」を選び、()または決定ボタンを

押す

8 (\*)で「開始する」を選び、決定ボタンを押す



全チャンネルを自動でスキャンします。

9 メニューボタンを押し、メニューを消す

#### お知らせ

- ●地上デジタル放送では、CHボタン(1 ~ 12)の番号に対応した3桁のチャンネル番号が付けられています。番組表などには、この3桁のチャンネル番号が表示されます。
  - 1 つの放送局で複数の放送が行われている場合は、この3桁のチャンネル番号の下1桁が異なります。
- ●3桁のチャンネル番号は、放送地域内では、別の番号になっています。 隣接地域の放送局で同じ3桁番号になる場合は、放送局を区別するために、さらにもう1桁番号が付加されています。 (付加される番号を枝番といいます。)
- ●お住まいの地域で新しく放送が開始された場合、「再スキャン」を選び、受信放送局を追加する必要があります。

### メモ

#### 地上デジタル放送の受信レベルについて

- ●地上デジタル放送の受信レベルは、「受信設定(地上デジタル)」画面から、「CH合せ(地域名)」または「CH合せ(マニュアル)」画面を選択・表示し、「受信レベル」の数値にて確認できます。受信レベルの目安は 45 以上です。
- ●受信レベルが 45 未満の場合には、正常に受信できない場合があります。このような場合は、「受信レベル」の数値が最大になるように、地上デジタル受信用アンテナの向きを調整したり、接続状況 (接栓・分配・混合など) やブースター等の調整、アンテナの劣化が無いか等を確認してから、再度初期スキャンを行ってください。[28]
- ●受信レベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信 C/N の換算値 (信号と雑音の比率)で電波の質を表すものであり、強さを表すものではありません。ブースター等の調整で、アンテナ信号を過大に増幅した場合、受信レベルが上がらない、または受信レベルが下がる場合があります。

### デジタル放送録画時のご注意

デジタル放送の受信状態が悪いときに、内蔵ハードディスクへTSE1/2、XP、SP、LP、EPモードで録画すると、一時的に映像や音声が止まったりする場合があります。画面に映っている映像よりも悪くなります。これは、入力電波にノイズが入りテレビ内部での再圧縮ができなくなるもので故障ではありません。

# し地上デジタル放送の受信設定

## 〔地域名一覧表〕(2006年7月現在)


チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県						受信チャ 放 送						
※区域放送開始前	011	021	031		051	061	071	081				
北海道	HBC 北海道放送	NHK 教育·札幌	NHK 総合·札幌		STV 札幌テレビ	HTB 北海道テレビ	TVH	UHB				
※区域放送開始後 <b>北海道(札幌)</b>	011	021	031		051	061	071	081				
10/40年(101元)	HBC 札幌	NHK 教育·札幌	NHK 総合·札幌		STV 札幌	HTB 札幌	TVH 札幌	UHB 札幌				
北海道(函館)	O11 HBC	021 NHK	<b>031</b> NHK		<b>051</b> STV	O61 HTB	<b>071</b> TVH	<b>081</b> UHB				
	函館 011	教育·函館 021	総合·函館 031		函館 051	函館 061	函館 071	函館 081				
北海道(旭川)	HBC 旭川	NHK 教育·旭川	NHK 総合・旭川		STV 旭川	HTB 旭川	TVH 旭川	UHB 旭川				
北海洋 / 共广 )	011	021	031		051	061	071	081				
北海道(帯広)	HBC 帯広	NHK 教育·帯広	NHK 総合·帯広		STV 帯広	HTB 帯広	TVH 帯広	UHB 帯広				
   北海道(釧路)	O11 HBC	<b>021</b> NHK	<b>031</b> NHK		<b>051</b> STV	<b>061</b> HTB	<b>071</b> TVH	<b>081</b> UHB				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	釧路	教育·釧路 021	総合・釧路 031		釧路 051	釧路 061	釧路 <b>071</b>	釧路 081				
北海道 (北見)	HBC 北見	NHK 教育·北見	NHK 総合·北見		STV	HTB 北見	TVH	UHB 北見				
11.34-346 /	011	021	031		北見 051	061	北見 071	081				
北海道(室蘭)	HBC 室蘭	NHK 教育·室蘭	NHK 総合 · 室蘭		STV 室蘭	HTB 室蘭	TVH 室蘭	UHB 室蘭				
青森	O11 RAB	021 NHK	<b>031</b> NHK		051 青森	<b>061</b> ATV						
1344	青森放送	教育·青森	総合·青森	041	朝日放送	青森テレビ		001				
岩手	NHK	021 NHK 教育·盛岡		テレビ	<b>051</b> 岩手朝日 テレビ	<b>061</b> _IBC		<u>081</u> めかこい				
	総合·盛岡 011	教育·盛尚 021	031	岩手 <b>041</b>	テレビ <b>051</b>	テレビ		テレビ <b>081</b>				
宮城	TBC テレビ	NHK 教育·仙台	NHK 総合・仙台	ミヤギテレビ	KHB 東日本放送			仙台放送				
秋田	011	021	400	041	051			081				
松田	NHK 総合·秋田	NHK 教育·秋田		ABS 秋田放送	AAB 秋田朝日放送			AKT 秋田テレビ				
山形	011 NHK	<b>021</b> NHK		<b>041</b> YBC	051 YTS	<b>061</b> テレビュー		<b>081</b> さくらんぼ				
	総合·山形 <b>O11</b>	教育·山形 021		山形放送 041	山形テレビ <b>051</b>	山形 061		テレビ 081				
福島	NHK 総合・福島	NHK 教育·福島		福島中央テレビ	KFB 福島放送	テレビュー 福島		福島テレビ				
+++ 1++	011	021		041	051	061	071	081				121
茨城	NHK 総合·水戸	NHK 教育·東京		日本 テレビ	テレビ 朝日	TBS	テレビ 東京	フジ テレビジョン				放送大学
栃木	011 NHK	<b>021</b> NHK	031 とちぎ	<b>041</b> ⊟★	<b>051</b> テレビ	061	<b>071</b> テレビ	<b>081</b> フミジ				121 放送大学
183-1-	総合·東京 <b>011</b>	教育・東京	とちぎ テレビ <b>031</b>	日本 テレビ <b>041</b>	朝日 051	TBS <b>061</b>	東京 071	フジ テレビジョン <b>081</b>				121
群馬	NHK	NHK	群馬テレビ	日本 テレビ	テレビ	TBS	テレビ	フジ				放送大学
14-	総合·東京 011	教育・東京 021	031	041	朝日 051	061	東京 071	テレビジョン 081				121
埼玉	NHK 総合·東京	NHK 教育·東京	テレ玉	日本 テレビ	テレビ 朝日	TBS	テレビ 東京	フジ テレビジョン				放送大学
千葉	011 NHK	021 NHK	<b>031</b> チバ	<b>041</b> 日本	<b>051</b> テレビ	061	<b>071</b> テレビ	081				121 放送大学
1 7	総合·東京	教育·東京	チバ テレビ	テレビ	朝日	TBS	東京	フジ テレビジョン	001			
東京	<b>011</b>   NHK  総合・東京	021 NHK 教育·東京		<b>041</b> 日本 テレビ	<b>051</b> テレビ 朝日	061 TBS	<b>071</b> テレビ 東京	<b>081</b> フジ テレビジョン	<b>091</b> 東京 MX テレビ			121 放送大学
	総合·果宗 011	教育·果尔 021	031	テレヒ <b>041</b>	951	061	東京 071	<b>081</b>	テレヒ			121
神奈川	NHK 総合·東京	NHK 教育·東京	tvk	日本 テレビ	テレビ 朝日	TBS	テレビ 東京	フジ テレビジョン				放送大学
新潟	011	021		041	051	061		081				
<b>水川が</b> 同	NHK 総合·新潟	NHK 教育·新潟	05-	TeNY テレビ新潟	新潟 テレビ 21	BSN		NST				
富山	011 KNB	021 NHK	031 NHK 総合·富山			061 チューリップ テレビ		081 BBT				
	北日本放送 011	教育 · 富山	総合·富山	041	051	テレビ 061		<u>富山テレビ</u> 081				
石川	NHK 総合・金沢	NHK 教育·金沢		テレビ 金沢	北陸朝日放送	MRO		石川 テレビ				
<b>岩</b> ++	011	021		31L//\	THILITA		071	081				
福井	NHK 総合·福井	NHK 教育·福井					FBC テレビ	福井 テレビ				
	14/1 H2/1	37.13 IM7.1					,,,,	, , ,				

チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県							レスネル					
. I . <del></del> II	011	021		041		放 送 061	同 名					
山梨 ————————————————————————————————————	NHK 総合·甲府	NHK 教育·甲府		YBS 山梨放送	0.51	UTY						
長野	011 NHK	021 NHK		<b>041</b> テレビ	<b>051</b> a b n長 野	061 SBC		081 NBS				
242,	総合・長野	教育·長野	001	信州	朝日放送	信越放送		長野放送				
岐阜	<b>011</b> 東海 テレビ	021 NHK 教育·名古屋	031 NHK 総合 · 岐阜	<b>041</b> 中京 テレビ	O51 CBC	<b>061</b> メ〜テレ		<b>081</b> 岐阜 テレビ				
#4n	011	021	031	041	051	061		700		101		
愛知 	東海テレビ	NHK 教育·名古屋	NHK 総合·名古屋	中京テレビ	CBC	メ〜テレ	071			テレビ 愛知		
三重	<b>011</b> 東海 テレビ	NHK	031 NHK	941	O51 CBC	<b>061</b> メ〜テレ	<b>071</b> 三重 テレビ					
<b>数</b> 四	011	教育·名古屋 021	総合·津	テレビ 041	051	061	700	081				
静岡 	NHK 総合·静岡	NHK 教育·静岡	001	静岡第一 テレビ	静岡朝日 テレビ	SBS		テレビ 静岡		101		
滋賀	O11 NHK 総合・大津	021 NHK 教育·大阪	O31 BBC びわこ放送	O41 MBS 毎日放送		<b>061</b> ABC テレビ		081 関西 テレビ		<b>101</b> よみうり テレビ		
<del>二</del> 型	011	021	UIJCIIXX	041	051	061		081		101		
京都	NHK 総合·京都	NHK 教育·大阪		MBS 毎日放送	KBS 京都	ABC テレビ	071	関西 テレビ		よみうり		
大阪	NHK	021 NHK 教育·大阪		O41 MBS 毎日放送		<b>061</b> ABC テレビ	<b>071</b> テレビ 大阪	<b>081</b> 関西 テレビ		<b>101</b> よみうり テレビ		
兵庫	総合·大阪 <b>O11</b>	021	031	041		061		081		101		
<b>八</b> 牌	NHK 総合·神戸	NHK 教育·大阪	サン テレビ	MBS 毎日放送		ABC テレビ		関西 テレビ	001	よみうりテレビ		
奈良	O11 NHK 松合、本自	021 NHK 教育·大阪		MBS 無口放送		<b>061</b> ABC テレビ		081 関西 テレビ	<b>091</b> 奈良 テレビ	<b>101</b> よみうり テレビ		
和歌山	総合·奈良 <b>011</b>	021		毎日放送 041	051	061		081	700	101		
和秋山	NHK 総合·和歌山	NHK 教育·大阪	001	MBS 毎日放送	テレビ 和歌山	ABC テレビ		関西 テレビ		よみうり テレビ		
鳥取	011   日本海   テレビ	021 NHK 教育·鳥取	031 NHK 総合・鳥取			<b>061</b> BSS テレビ		<b>081</b> 山陰中央 テレビ				
白田	011	021	031			061		081				
島根	日本海テレビ	NHK 教育·松江	NHK 総合·松江	0.41	051	BSS テレビ	071	山陰中央テレビ				
岡山	NHK	021 NHK		RNC FD+	KSB	061 RSK	<b>071</b> テレビ	081 0HK				
#III	総合·岡山 011	教育·岡山 021		西日本テレビ <b>041</b>	瀬戸内海放送 051	テレビ 061	せとうち <b>071</b>	ラレビ 081				
香川	NHK 総合·高松	NHK 教育·高松	221	RNC 西日本テレビ	KSB 瀬戸内海放送	RSK テレビ	テレビ せとうち	OHK テレビ				
広島	NHK	021 NHK	<b>031</b> RCC テレビ	<b>041</b> 広島 テレビ	051 広島 ホームテレビ			O81 TSS				
, lum	総合·広島 011	教育·広島 021	031	041	051							
山口	NHK 総合·山口	NHK 教育·山口	TYS テレビ山口	KRY 山口放送	YAB 山口朝日							
徳島	四国放送	021 NHK	031 NHK									
#4##	011	教育·徳島 021	総合・徳島	041	051	061		081				
	NHK 総合·松山	NHK 教育·松山		南海放送	愛媛朝日	あい テレビ		テレビ 愛媛				
高知	O11 NHK 総合・高知	021 NHK 教育·高知		041     高知放送		<b>061</b> テレビ		<b>081</b> さんさん テレビ				
45177	011	021	031	041	051	高知	071	081		1 31 は、NHI		
福岡	KBC 九州 朝日放送	NHK 教育·福岡	NHK 総合・福岡	RKB 毎日放送	FBS 福岡放送		TVQ 九州放送	TNC テレビ西日本	NHK 総合 ります。	<ul><li>・北九州が</li></ul>	設定されるの	
佐賀	NHK WHK	021 NHK	031 STS									
Eut.	総合·佐賀 <b>O11</b>	教育·佐賀 021	サガテレビ 031	041	051			081				
長崎	NHK 総合·長崎	NHK 教育·長崎	NBC 長崎放送	NIB 長崎 国際テレビ	NCC 長崎 文化放送			KTN テレビ長崎				
熊本	NHK	NHK	O31 RKK	KKT	O51 KAB熊本			081 _TKU				
<b>-</b>	総合·熊本 <b>O11</b>	教育・熊本	熊本放送 031	くまもと <u>駅</u> 041	朝日放送 051			テレビ熊本				
大分	NHK 総合·大分	NHK 教育·大分	OBS 大分放送	TOS テレビ大分	OAB 大分 朝日放送							
宮崎	NHK	NHK	UMK			061 MRT						
*10*	総合·宮崎 011	教育·宮崎 021	テレビ宮崎 <b>031</b>	041	051	宮崎放送		081				
鹿児島	MBC 南日本放送	NHK 教育·鹿児島	NHK 総合・麒鳴	KYT 鹿児島 読売 TV	KKB 鹿児島放送			KTS 鹿児島テレビ				
沖縄	011 NHK	021 NHK	<b>031</b> _RBC_		O51 QAB琉球			<b>081</b> 沖縄テレビ				
	総合·那覇	教育·那覇	テレビ		朝日放送			(OTV)				

## 地上デジタル放送の受信設定

## マニュアルで CH ボタンの登録を変更する

1~12のボタンに設定されているチャンネルの登録をお好みの設定に変更することができます。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


**1** (・)で「受信設定(地上デジタル)」を選び、(・)または決定ボタンを押す



2 (\*)で「CH合せ (マニュアル)」を 選び、(\*)または決定ボタンを押す



3 (\*)で「ボタン番号」を選び、(\*)または決定ボタンを押す




4 で登録を変えたいボタン番号を 選び、 または決定ボタンを押す



5 で「チャンネル」または「3 桁番号」を選び、 または決定ボタンを押す



6 つで登録したいチャンネルまたは 3 桁番号を選び、◆ または決定ボ タンを押す




- ●設定内容が変更された場合、確認画面が表示されます。設定を変更するときは「はい」、変更しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押してください。
- ●すでに受信設定済みのチャンネルまたは3桁番号を選ぶことができます。

フメニューボタンを押し、メニューを消す

## チャンネルを飛び越し選局したいとき

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップ / ダウンボタンで選局するとき、チャンネルを自動的に飛び越し (スキップ) して早く選局できます。




[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作 で設定を行ないます。

↑で「受信設定(地上デジタル)」を選び、 または 決定ボタンを押す



**2** ()で「CH スキップ設定」を選び、()または決定ボタンを押す



3 (\*)で設定したいチャンネル(3桁番号)を選び、(\*)または決定ボタンを押す



4 ()で設定する



### お知らせ


複数のチャンネルを変更する場合、青ボ タンを押すと、範囲を指定して設定を変 更することができます。

- 5 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 6 メニューボタンを押し、メニューを消す

## 地上デジタル放送の受信設定

## 受信周波数変更を設定する

お買い上げ時は、「する」に設定されています。 通常は、この設定でご使用ください。




[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


↑ で「受信設定(地上デジタル)」を選び、 または 決定ボタンを押す



2 で「受信周波数変更」を選び、 または決定ボタン を押す



3 (で「する」を選ぶ




- 4 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押し、メニューを消す

### メモ

放送局から送信される周波数のみが変更された場合に、自動的に受信する周波数を変更するものです。

## ダウンロード設定を変更する

ダウンロード機能とは、地上デジタル放送を受信して、ダウンロードデータを本機に取り込む(ダウンロードする)ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。 ダウンロードは、リモコン電源オフ(スタンバイ)のときに自動的に行われます。




⑤②の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作 で設定を行ないます。


↑ で「受信設定(地上デジタル)」を選び、 または 決定ボタンを押す



2 (\*)で「ダウンロード」を選び、(\*)または決定ボタンを 押す



**3** (\*)で「する」を選び、決定ボタンを押す



自動	ダウンロード情報が届くと、電源オフ状態のときに自動的にダ ウンロードを行います。
する	ダウンロード情報が届くと、メールにて「ご連絡」として予定をお知らせします。予定時刻に電源オフ状態ならば、自動的にダウンロードを行います。
しない	ダウンロード情報をメールにて「ご連絡」として予定をお知らせします。ダウンロードする場合は、設定を「自動」または「する」に変更してください。

### お知らせ


お買い上げ時は、「自動」に設定されています。通常は、この設定でご使用ください。

- 4 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押し、メニューを消す

## BS・CS デジタル放送の受信設定

## マニュアルで CH ボタンの登録を変更する

1~12のボタンに設定されているチャンネルの登録をお好みの設定に変更することができます。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で「受信設定(BS・CS)」を選び、 または決定 ボタンを押す



例: 「CH 合せ (BS)」を選んだとき

()で「CH合せ (BS)」を選び、()または決定ボタン を押す



CS デジタルの放送を変更する場合は、「CH 合せ (CS)」を選びます。

3 ()で「ボタン番号」を選び、()または決定ボタンを押す



4 で登録を変えたいボタン番号を選び、 または決定 ボタンを押す



5 (\*)で「チャンネル番号」を選び、(\*)または決定ボタンを押す



6 つで登録したいチャンネルを選び、 または決定ボタンを押す



- ●設定内容が変更された場合、確認画面が表示されます。設定を変更するときは「はい」、変更しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押してください。
- ●すでに受信設定済みのチャンネル番号を選ぶことができます。

### メニューボタンを押し、メニューを消す

#### メモ

#### BS・CS デジタル放送の受信レベル について

- BS·CS デジタル放送の受信レベルは、「受信設定 (BS·CS)」画面から、「CH合せ (BS)」または「CH合せ (CS)」画面を選択・表示し、「受信レベル」の数値にて確認できます。受信レベルの目安は 50 以上ですが、BS·CSデジタル放送は天候の影響を受けやすく、天候悪化時に受信レベルが低下する場合があります。できるだけ安定して受信するためには、晴天時で 50 台後半~60 前後を目安にしてください。
- ●受信レベルが 50 未満の場合には、正常に受信できない場合があります。このような場合は、「受信レベル」の数値が最大になるように、BS・CS デジタル受信用アンテナの向き(仰角・方位角)を調整したり、接続状況(接栓・分配・混合など)やアンテナの劣化が無いか等を確認してください。 [30]
- ●受信レベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信 C/N の換算値(信号と雑音の比率)で電波の質を表すものであり、強さを表すものではありません。

アンテナ信号を過大に増幅した場合、 受信レベルが上がらない、または受信 レベルが下がる場合があります。

#### デジタル放送録画時のご注意

デジタル放送の受信状態が悪いときに、内蔵ハードディスクへ TSE1/2、XP、SP、LP、EPモードで録画すると、一時的に映像や音声が止まったりする場合があります。画面に映っている映像よりも悪くなります。これは、入力電波にノイズが入りテレビ内部での再圧縮ができなくなるもので故障ではありません。


#### お知らせ

アンテナの仰角、方位角の調整方法は 110度 CS 対応 BS デジタルアンテナの 取扱説明書をご覧ください。

## BS・CS デジタル放送の受信設定

## チャンネルを飛び越し選局したいとき

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップ / ダウンボタンで選局するとき、チャンネルを自動的に飛び越し (スキップ) して早く選局できます。



⑤②の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作 で設定を行ないます。

】 ・で「受信設定(BS・CS)」を選び、 ・または決定 ボタンを押す



例: 「CH スキップ設定 (BS)」を選んだとき

( )で「CH スキップ設定 (BS)」を選び、( ) または決 定ボタンを押す



CS デジタル放送の設定を変更する場合は、「CH スキップ設定(CS)」を選びます。



▲ (ˆ)で設定し、(ˆ)または決定ボタンを押す




5 メニューボタンを押し、メニューを消す

#### お知らせ

複数のチャンネルを変更する場合、青ボタンを押すと、範囲を指定して設定を変 更することができます。

## 受信設定を変更する

衛星周波数の変更と、各トランスポンダーの受信レベルを確認することができます。 通常は衛星周波数の変更を行う必要はありません。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で「受信設定(BS・CS)」を選び、 または決定 ボタンを押す



2 ( )で「受信設定変更」を選び、( )または決定ボタンを 押す

受信設定変更画面が表示されます。



3 (\*)で「衛星周波数」を選び、(\*)または決定ボタンを押す



お守りください

#### 受信設定について

衛星の故障などによって、受信する周 波数を変更する必要がある場合に行 います。放送から変更の指示がないと きは行わないでください。

#### お知らせ

各トランスポンダーの受信レベルを確認 する場合は、「トランスポンダー」を選び、 決定ボタンを押します。

ボタンで確認するトランスポンダーを 選んでください。

確認が終わったら戻るボタンを押します。

**4** 設定する周波数を数字ボタンで押す






- 5 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 6 メニューボタンを押し、メニューを消す

## BS・CS デジタル放送の受信設定

## アンテナの設定を変更する

本機からアンテナのコンバーターへの、電源の供給を設定します。 お買上げ時は「連動」に設定されています。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で「受信設定(BS・CS)」を選び、 または決定 ボタンを押す



2 ( )で「コンバーター電源」を選び、( )または決定ボタンを押す



3 ()で設定する



連動	個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用く ださい。アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。
切	マンション共聴などで本機以外の機器から電源供給をする場合 に設定してください。

- 4 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押し、メニューを消す

### お守りください

コンバーター電源についてのご注意 共聴受信などで視聴されるとき(電 源供給を必要としないとき)は、コ ンバーター電源の設定を必ず「切」 にしてください。


#### お知らせ

アンテナの仰角、方位角の調整方法は、 110度 CS 対応 BS デジタルアンテナの 取扱説明書をご覧ください。

## ダウンロード設定を変更する

ダウンロード機能とは、衛星から送られてきたダウンロードデータを本機に取り込む(ダウンロードする)ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。

ダウンロードは、リモコン電源オフ(スタンバイ)のときに自動的に行われます。



⑤②の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作 で設定を行ないます。

】 ・で「受信設定(BS・CS)」を選び、 ・または決定 ボタンを押す



**2** ()で「ダウンロード」を選び、()または決定ボタンを 押す



3 (\*)で「する」を選び、決定ボタンを押す



自動	ダウンロード情報が届くと、電源オフ状態のときに自動的にダ ウンロードを行います。
する	ダウンロード情報が届くと、メールにて「ご連絡」として予定をお知らせします。予定時刻に電源オフ状態ならば、自動的にダウンロードを行います。
しない	ダウンロード情報をメールにて「ご連絡」として予定をお知らせします。ダウンロードする場合は、設定を「自動」または「する」に変更してください。

### お知らせ


お買い上げ時は、「自動」に設定されています。通常は、この設定でご使用ください。

- **4** 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押し、メニューを消す

## 時刻を設定する


BS・CS デジタル / 地上デジタル放送を受信しないで地上アナログ放送や CATV などのアナログ番組を HDD 録画予約する場合に設定します。

BS・CS デジタルまたは地上デジタル放送を受信する場合は、設定する必要はありません。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作 で設定を行ないます。

で「初期」画面の2ページ目を表示させる




2 ()で「時刻設定」を選び、()または決定ボタンを押す

「時刻設定」の画面が表示されます。




3 ()で「日付」を選び、()または決定ボタンを押す



#### お知らせ

#### 時刻設定について

- BS・CS デジタル放送または地上デジタル放送を受信している場合は、デジタル放送の時刻情報で自動的に時刻を設定します。その場合、本ページの手順で時刻を設定することはできません。
- BS・CS デジタル放送または地上デジタル放送を受信しないでアナログ放送などのアナログ番組を HDD 録画予約する場合は、5 分以上主電源スイッチを「切」にしたり、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。時刻設定が未設定になる場合があります。



2006 ↔ 2007 ← 2050 ↔ 2049 ← 2050





5 (\*)で「月」を設定し、(\*)または決定ボタンを押す





## (^)で「日」を設定し、決定ボタンを押す






「日」の項目を設定すると自動的に「曜日」が設定されます。

で「時刻」を選び、( うまたは決定ボタンを押す




(\*)で「時」を設定し、(\*)または決定ボタンを押す





( 1)で「分」を設定し、決定ボタンを押す






( )で「スタート」を選び、決定ボタンを押す



- ●決定ボタンを押すと時計がスタートします。 時報などに合わせて押してください。
- ●「日付」や「時刻」の設定をしたときは必ずこの操作を行なってください。
- ●時計スタート後、「スタート」が選ばれたままの状態では「操作できません」 と表示されます。再度「スタート」を行なう場合は「日付」や「時刻」を 変更してから「スタート」を選び、決定ボタンを押してください。

で「オート設定 CH」を選び、( または決定ボタン を押す



**12** ( )で「チャンネルボタン番号」を選び、( )または決定 初期 ボタンを押す



#### お知らせ

#### オート設定 CH について


- 1日に1回(正午)、NHK教育テレビ の時報に合わせて、自動的に時刻を修 正する機能です。(ジャストクロック) チャンネルの合わせかた(地域番号) 66 で受信設定を行なうと、自動的に チャンネルボタン番号が設定されます。
- ●オート設定 CH は、必ず NHK 教育テ レビのチャンネルボタン番号を設定し てください。

### メモ

- ●時刻のずれが3分以上ある場合、時刻 は修正されません。
- ●放送番組の編成によっては時報が放送 されないことがあります。また音楽と ともに鳴る時報では、時刻は修正され ません。


## HDD(ハードディスク)を設定する

「HDD 初期化」を「する」に設定すると、録画内容が全て消去されます。 大切な番組はビデオテープなどに保存してから行なってください。




[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作 で設定を行ないます。


)で「初期」画面の 2 ページ目を表示させる



(\*)で「HDD 設定」を選び、( または決定ボタンを押す



- **|で設定したい項目を選び、( )または決定ボタンを押** 
  - で設定する



3

HDD 設定 項 目		設定のポイント
サムネイル 作成時間	0分/1分/…/10分	録画開始前後に、サムネイル(②操作 編 <b>49</b> ) を作成するまでの時間を設定 します。
タイムシフト 時間	なし/30分/60分/90分	タイムシフト (②操作編 <b>37</b> ) の録画 時間を設定します。タイムシフト機能 を使用しないときは、「なし」を選択し ます。
リジューム設定	する / しない	録画した番組を再生するとき、途中で 停止したところから再び再生したいと きは「する」を選択します。
リピート設定	する / しない	録画した番組を再生するとき、番組単位でリピート再生したいときは「する」 を選択します。
HDD 省電力	する / しない	消費電力を低減するときは「する」を 選択します。
HDD 初期化	はい/いいえ	内蔵 HDD を初期化します。

### お知らせ

#### HDD 省電力設定について

「する」に設定すると、録画/再生をしていないときに、消費電力を低減させることができます。ただしHDDの起動時間が遅くなることがあります。


#### HDD 初期化について

HDD の初期化をすると、録画内容が全て消去されます。

- ●削除ロックした番組も消去されま すのでご注意ください。
- ●大切な番組はビデオテープなどに 保存してから初期化してください。
- ●初期化にはおよそ 30 秒ほど時間 がかかります。この間は、HDD の 操作ができません。
- 4 設定が終了したら または決定ボタンを押す
  - ●他の項目を設定するときは、手順 2・3 をくり返す。
- 5 メニューボタンを押し、メニューを消す

## 登録データや受信設定などを初期化したいとき

本機を他人に譲渡したり、廃棄するときは、個人宛のメール、データ放送で登録した個人情報や本機の設定情報を消去してください。



[52]の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

つかずで「その他」画面の2ページ目を表示させる



「スイーベル操作」は、W60P-XR10000 では表示されません。 液晶テレビは、「スクリーンセーバー」の項目が「背景色」となっています。

2 ( で「設定の初期化」を選び、 または決定ボタンを 押す



3 で初期化する項目を選び、 または決定ボタンを押す



データ放送	<b>データ放送</b> 登録されているお客様の個人情報を消去します。					
受信メール	お客様宛てに送信されたメールを消去します。 メールの内容によっては消去されない場合があります。					
受信設定	各種設定の「初期」に含まれているデジタル放送関連の 設定をお買い上げ時の状態に戻します。					

4 (\*)で「はい」を選び、決定ボタンを押す



再度確認画面が表示されますので「はい」を選び、決定ボタンを押すと情報が消去されます。

メニューボタンを押し、メニューを消す

# 接続した外部機器を設定する

外部機器と接続したときの設定	104
■ モニター出力やゲームモードを設定する	
■ 接続のない入力端子をスキップ設定する	
■ 画面表示の機器名を変更する	
■ IR コントローラーを設定する	
■ i.LINK 対応の機器を登録する	
■ il INK 待機時の設定を変更する	

## 外部機器と接続したときの設定

### モニター出力やゲームモードを設定する

で使用になる外部機器や接続方法に合わせて設定することができます。


モニター出力(ビデオ) ······· ビデオ入力端子に接続した映像および音声をモニター出力端子から出力したいときに設

定します。ビデオ 1, 2, 4, 5 入力端子ごとに設定することができます。事前に入力切換

ボタンで設定したいビデオ入力を選択してから設定してください。


ゲームモード (ビデオ 5) …… 本機の左側面のビデオ 5 入力端子に接続したテレビゲームの映像を選んだときの映

像モードを自動的に選択します。




[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で2ページ目を表示し、 (\*)で「外部機器接続設定」 を選び、 (\*)または決定ボタンを押す



? ( )で設定したい項目を選ぶ



設 定 項 目		設定のポイント
モニター出力 (ビデオ)	する / しない	ビデオ入力の映像と音声をモニター出力端子から出力するときは「する」を選択します。お買上げ時は、ビデオ 1 が「しない」に設定されています。
ゲームモード (ビデオ5)	切/入	ビデオ5に切り換えると、映像モードを「スタンダード」にします。 (「入」設定時)(②操作編 <b>83</b> )


- 3 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押し、メニューを消す

### お知らせ

1 台のビデオに本機の「デジタル/モニター出力」と「モニター出力(ビデオ): する」設定した「ビデオ入力」を同時に接続すると、発振によるノイズが生じることがあります。このような接続の場合は、「しない」に設定してください。


## 接続のない入力端子をスキップ設定する

入力切換ボタンを押したときに、空いている入力端子を飛び越して、はやく画面を切り換えるこ とができます。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で2ページ目を表示し、 ( ) で「外部機器接続設定」 を選び、 ( )または決定ボタンを押す




2 (・で「入力スキップ設定」を選び、・・・または決定ボタンを押す (初期) (代子オン) しない



3 (\*)で入力スキップしたいビデオ入力端子を選び、(\*)または決定ボタンを押す



4 ()で「する」を選び、()または決定ボタンを押す




- 5 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 6 メニューボタンを押し、メニューを消す

## 外部機器と接続したときの設定


## 画面表示の機器名を変更する


入力切換や画面表示ボタンを押したときなどに、ビデオ入力端子に接続した外部機器名を表示させることができます。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

↑ で2ページ目を表示し、 ↑ で「外部機器接続設定」 を選び、 ↑ または決定ボタンを押す





3 ( ) で入力表示を書き換えたいビデオを選び、 ( ) または 決定ボタンを押す ( ) もままは機能度



4 ()でお好みの種類を選び、()または決定ボタンを押す



- お知らせ
- IR コントロール設定画面で外部機器を 設定すると、入力表示書換設定の表示 も自動的に書き換えられます。
  - (入力表示書換設定を変更しても、IR コントロール設定の外部機器は変更されません。)
- ●外部機器名「HDD」および「ゲーム」は、IR コントロール設定の外部機器設定 [i②]では設定できません。
- 5 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 6 メニューボタンを押し、メニューを消す

## IR コントローラーを設定する

付属の IR コントローラーを使用すると、外部機器を操作したり、本機と接続した録画機器で録画するための予約ができます。

[47] に記載の IR コントローラーを正しく接続、設置し、下記の設定とテストを行ってください。




[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

例) ビデオ4に DVD + HDD レコーダー(日立)を設定したいとき

### 外部機器を設定する

7 (\*)で2ページ目を表示し、(\*)で「外部機器接続設定」を選び、(\*)または決定ボタンを押す



- **2** ()で「IR コントロール設定」を選び、
  - または決定ボタンを押す



3 →で「入力端子」の項目を選び、 ◆で設定したいビデオ入力を選ぶ



外部機器 VTR1 VTR2

ビデオ3 − − ビデオ4 DVDR+HDD **♦** −

テレビ/ビデオ AVアンプ

●項目選択 ●設定

入力端子「テレビ / ビデオ」は、テレビ(地上アナログ、地上デジタル、BS、CS)とビデオ入力で共通になっていることを意味します。

#### お知らせ

- ●ビデオ内蔵テレビの場合、本機からの リモコン信号で操作できない場合があ ります。
- ●表に記載しているメーカーの外部機器 であっても、機器によっては対応でき ない場合があります。
- ●入力自動録画の設定(②操作編 **1111**)が「する」になっているときは、本機と接続した録画機器をIRコントロールにより、予約録画することはできません。
- ●手順 4 で外部機器を設定すると、入力表示書換設定 [106] も同じ機器名が自動的に設定されます。

4 で「外部機器」の項目を選び、 で接続する外部機

#### 器を設定する

(\*)を押すたびに次のように切り換わります。

#### 〔ビデオ 1 ~ 5 のとき〕

#### 〔テレビ / ビデオ共通〕

- ←→AVアンプ


設定を解除するときは「一」を選択します。

(次ページにつづく)

日立1 日立2

## 外部機器と接続したときの設定

## IR コントローラーを設定する(つづき)



### メーカーを設定する

5 かで「メーカー」の項目を選び、(\*)で外部機器のメーカーを設定する



#### ( )を押すたびにメーカー名が切り換わります。

メーカーには「日立 1」~「日立 7」などのように複数の番号が付いているものがあります。番号の数は機器やメーカーによって異なります。

手順 $\mathbf{7}$ のテストを「日立1」から順に行い、正しく動作するものを選んでください。

- ●外部機器の対応メーカーは、下記の一覧表を参考にしてください。表に記載しているメーカーでも対応できない機種があります。
- ●「外部機器」の項目を設定していない場合は、「メーカー」を設定することはできません。先に「外部機器」を設定してください。また、「外部機器」の項目を変更したときは、「メーカー」の設定もクリアされます。

#### 対応メーカー一覧(2006年3月現在)

外部機器	対応メーカー
VTR1/2	日立、三菱、松下、日本ビクター、 ソニー、東芝、シャープ、 サンヨー、NEC、 富士通ゼネラル、フナイ
VTR1/2+DVD プレーヤー (VTR1/2+DVD)	日立、三菱、松下、日本ビクター、 ソニー、東芝、サンヨー、 フナイ
CATV ホームターミナル (アナログチューナーのみ)	
CS デジタルチューナー	日立、松下、日本ビクター、 ソニー、東芝
DVD プレーヤー	日立、松下、日本ビクター、 ソニー、東芝、パイオニア
DVD レコーダー (DVDR)	日立、松下、東芝、 パイオニア
DVD+HDD レコーダー (DVDR+HDD)	日立、松下、東芝、 パイオニア、ソニー、 日本ビクター、シャープ
VTR 一体型 DVD レコーダー (DVDR + VTR)	日立
AV アンプ	デノン、ヤマハ、パイオニア

### 録画機器を設定する

IR コントローラーを使用して録画機器で録画する場合に設定します。

6 で設定する録画機器を選び、・・で「録画」の項目を 選んで、決定ボタンを押す

「録画」の項目にチェックマーク「**√**」 が設定されていることを確認します。

□ ←→ ☑ 未設定 設定



- ●[lonの手順で最初に登録した録画機器には自動的にチェックマーク「**√**」が設定されます。
- ●外部機器が録画機器でない場合(CATV/CS デジタル /DVD/AV アンプ)は、 「録画 | の項目は表示されません。
- ●録画機器は 1 台のみに設定することができます。

### テスト

7 で「テスト」項目の送信を選び、決定ボタンを押す 送信前に外部機器の電源を切っておきます。



「テスト」項目の送信を選ぶと「外部機器の電源が入ることを確認してください」のメッセージが表示されます。決定ボタンを押すと IR コントローラーから信号が 1 回送信されますので、外部機器の電源が入ることを確認してください。

8 正しく設定されたらメニューボタンを押して、メニュー を消す

#### お守りください


- IR コントローラーを使用して録画機器に録画予約する場合は、録画機器の入力を本機のモニター出力を接続した外部入力に切り換えた状態で電源を切ってください。
- VTR+DVD や DVD+HDD など の複合機器をお使いの場合、かん たん操作を表示したときは、はじ めに、かんたん操作画面上の切換 ボタン(VTR/DVD 切換など)を 押し、機器に合わせたうえでお使 いください。
- ●手順 7 で送信やテストを行うときは、リモコンの決定ボタンを長押ししないでください。リモコンの決定ボタンを長押しすると、リモコンとIR コントローラーのリモコン信号が干渉して正しく動作しないことがあります。また、テスト中は他の機器のリモコン操作も行わないでください。

#### お知らせ

- ●手順 5、6、7で電源が入らないときは、IRコントローラーの取り付け場所を変えて行ってみてください。何度かくり返しても電源が入らない場合は、対応できない機器と思われますので、「メーカー」の設定を「ー」にして終了してください。入力自動録画に対応した外部録画機器をご使用の場合は「モニター出力に連動して録画する」(②操作編 17)をご覧ください。
- ●かんたん操作画面で操作中、接続した 外部機器の映像の状態により操作画面 が消えることがあります。


## 外部機器と接続したときの設定

## i.LINK 対応の機器を登録する



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作 で設定を行ないます。

7 (\*\*)で2ページ目を表示し、(\*\*)で「外部機器接続設定」を選び、(\*\*)または決定ボタンを押す



**2** ( )で「i.LINK 機器設定」を選び、 )または決定ボタンを押す



**3** ( )で登録する機器を選び、決定ボタンを押す

操作パネルに登録されます。



- ●操作パネルに登録されている機器は「操作」が「する」に表示されます。登録 解除された機器は「しない」になります。登録されていて、接続されていない 機器は「不可」になります。
- ●登録されている機器を選び、決定ボタンを押すと、登録が解除されます。
- 3 台登録されているときは、4台目は登録できません。登録されている機器のいずれか 1 台を、「しない」にして解除すれば登録できます。
- ●表示されている機器は全削除のみ可能です。削除するときは、i.LINK ケーブルを本機から抜いた状態にして、魚ボタンを押します。


## 4 メニューボタンを押し、メニューを消す

### お知らせ

- ●メーカー名や機種名が表示されないときや正しく接続できないときは、i.LINKケーブルを抜いてからもう一度差し込んでください。ただし、接続した機器によってはメーカー名や機種名を表示できないときがあります。
- ●リンクしている機器は登録解除できません。
- DV 方式デジタルビデオカメラ以外の 機器は DVHS \*と表示されます。
- ●機器設定に表示されるのは8台までで す。
- ●「WoooでLink」対応機器は、i.LINK 操作画面での操作はできません。(②操 作編 65)


## i.LINK 待機時の設定を変更する

本機では電源オフのとき、i.LINK の接続機器からの制御を受け付ける設定が選べます。
i.LINK 対応機器を接続していない場合は、消費電力が少なくなるように「しない」に設定してください。



[52]の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作 で設定を行ないます。


↑ で2ページ目を表示し、 ( ) で「外部機器接続設定」 を選び、 ( )または決定ボタンを押す



って「i.LINK 待機」を選び、 または決定ボタンを押す



3 (\*)で「する」を選ぶ



するリモコンで電源オフにすると、映像・音声などの信号は停止しますが、i.LINK 接続された機器からの制御を受け付けることができます。しない電源オフにすると、映像・音声などの信号は停止し、i.LINK 接続された機器からの制御はできません。

お買い上げ時は「しない」に設定されています。

- 4 設定が終了したら または決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押し、メニューを消す

## パワーセービングシステムについて

パワーセービングとは、ビデオの入力信号が無くなったことを検知して、自動的にテレビの消費 電力を節約する省電力機能です。

パワーセービング状態は、電源のスタンバイ/受像ランプで確認できます。

パワーセービング システム	入力	スタンバイ / 受像ランプ	テレビの状態	内容	お知らせ
ビデオ	ビデオ	緑色	オン状態	通常のビデオ入力の画面が表示されています。	メニューの設定でパワーセー - ブにならない様にすることも
パワーセーブ	入力端子	橙色	パワーセーブ 状態	ビデオ入力の信号が無い状態 が約 10 秒続くとこの状態に なります。	可能です。(②操作編 104)


メモ

スタンバイ/受像ランプが橙色に変わる前に、テレビの画面に「パワーセーブ」の表示が5秒間表示されます。

## W60P-XR10000 のスピーカーシステムについて

型式:60SP10


## 付属品



## スピーカーを取り付ける


### 注意

スピーカーを取り付ける前に、テレビ側は必ずスタンドもしくは壁掛け金具などで固定してください。 スピーカーケーブルの取り付けは、必ずテレビの電源スイッチを切った状態で行ってください。



2 スピーカーブラケットを組み立てる


スピーカーブラケットにストッパーを取り付けます。 スピーカーブラケットは、矢印の付いた面を上にし てください。



## W60P-XR10000 のスピーカーシステムについて


## スピーカーを取り付ける(つづき)

3 スピーカーブラケットをスピーカーに取り付ける




4 本体にスピーカー仮止め用のネジを取り付ける


本体側のスピーカーブラケット取り付けネジ穴 (上側) にネジを仮止めします。



5 本体にスピーカーを仮止めする


仮止め用ネジをスピーカーブラケットの仮止め用 穴に入れて、下方向にずらし、スピーカーを仮止 めする。





### ⚠警告

スピーカーを取り付けた後、ネジがしっかり締め付けられているか確認してください。 ネジがしっかり締め付けられていないと、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。



## W60P-XR10000 のスピーカーシステムについて


## スピーカーを取り付ける(つづき)


## 8 スピーカーの傾きを修正する

スピーカーが傾いているときは、スピーカー下側のネジをゆるめて、傾きを修正してからネジを締めてください。

スピーカーの前後方向で本体側とずれがある場合にスピーカーブラケット調整スペーサで修正します。


スピーカーが前に出ているときは、スピーカーブラケットとストッパとの間に、後ろにある場合はスピーカー本体とスピーカーブラケットとの間に調整スペーサを入れて調整します。






## 9 スピーカー接続ケーブルを取り付ける

スピーカー接続ケーブルのコア側を本体側に接続してください。 スピーカー接続ケーブルは、本体背面のクランプ(左右2個所ずつ、計4箇所)に掛けて取り付けてください。





## 仕様

#### プラズマテレビの仕様

形	名	W37P-HR9000	W42P-HR9000		
受信機	<b>幾型サイズ</b>	37V	42V		
[2	 区分名	CC	CC		
パネル	パネル	37 形(ALIS 方式) プラズマディスプレイパネル(16:9)	42 形(ALIS 方式) プラズマディスプレイパネル(16:9)		
	表示画素数	水平 1024×垂直 1080	水平 1024 ×垂直 1080		
表示	寸 法	幅 81.4×高さ 44.8/ 対角 93 (cm)	幅 92.2 ×高さ 52.4/ 対角 106.0(cm)		
音声実	用最大出力	36W(総合)(JEITA)	36W(総合)(JEITA)		
スピ	ーカー	(16cm × 3.5cm, 2cm) × 2 (6.6cm) × 2	(16cm × 3.5cm, 2cm) × 2 (5.5cm × 10cm) × 2		
電	源	AC100V 50	D/60Hz 共用		
動作	保証温度	5~	35°C		
		314W	365W		
消費	電力 である こうかんしょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	待機時 0.5W (「i.LINK 待機」が「する」に設定されている 約 50W)	るとき、ダウンロードや番組情報を受信しているときなどは、		
年間消	肖費電力量	264kWh/年(映像モード:スタンダード時)	318kWh/年(映像モード:スタンダード時)		
受信チ	・ャンネル	VHF1ch~12ch,UHF13ch~62ch,CATV BS デジタル 000~999ch,110度 CS	/(C13 ~ C63), 地上デジタル 000 ~ 999ch, S デジタル 000 ~ 999ch(右旋円偏波)		
端子		ビデオ 1       映像入力端子       1個         ビデオ 1       音声入力端子(右)(左)       1個         ビデオ 1       S2 映像入力端子       1個         ビデオ 2       時声入力端子(右)(左)       1個         ビデオ 2       S2 映像入力端子(石)(左)       1個         ビデオ 3       時像入力端子(D4 映像)       1個         ビデオ 3       音声入力端子(右)(左)       1個         ビデオ 4       映像入力端子(D4 映像)       1個         ビデオ 4       時像入力端子(白)(左)       1個         ビデオ 5       時像入力端子(右)(左)       1個         ビデオ 5       S2 映像入力端子       1個         HDMI入力端子       2個	モニター映像出力端子       1 個         モニター音声出力端子(右)(左)       1 個         モニター S2 映像出力端子       1 個         i.LINK 端子(DV端子兼用)       1 個         光デジタル音声出力端子       1 個         電話回線接続端子       1 個         ペッドホン端子       1 個         IR コントローラー端子       2 個         UHF/VHF 混合アンテナ端子       1 個         (地上デジタル放送は、CATV パススルー対応)         BS/CS-IF 入力端子       1 個         LAN 端子(10BASE-T/100BASE-TX)       1 個         拡張端子       1 個         サブウー八一出力端子       1 個		
<b>外形寸法</b> スタンド無し 幅 104.9×高さ 56.6×奥行 10.3 (11.3) (cm)		幅 104.9×高さ 56.6×奥行 10.3 (11.3) (cm)	幅 113.4×高さ 64.8×奥行 9.9(10.9)(cm)		
7117 9 12	スタンド付き	幅 104.9×高さ 63.1×奥行 36.5 (cm)	幅 113.4×高さ 71.3×奥行 36.5 (cm)		
質量	スタンド無し	29.5kg	34.8kg		
~ =	スタンド付き	35.4kg	40.7kg		
付	属品	リモコン送信機	取扱説明書2 冊 (準備編・操作編 各 1 冊) クリーニングクロス1 個 他詳細は [2] を参照してください。		

- **◆**本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●「区分名」とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び、付加機能の有無等に基づいた区分を行なっており、その区分名称を言います。
- ●「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、 1 年間に使用する電力量です。
- ●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
  This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●日本国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料放送契約上禁止されています。
  - (It is strictry prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this tuner in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第 3-2 部:限度値-高調波電流発生限度値 (1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器 )」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

## 仕 様

### プラズマテレビの仕様

形		名		W50P-HR10000			W60P-XR10000		
受信	 機型サイ	ズ		50V			60V		
区分名				CG			_		
パネル	パネ	ル	<b>ル</b> 50 形 (ALIS 方式) プラズマディスプレイパネル (16:9)			プラス	60 形(ALIS 方式) 〔マディスプレイパネル(16:9)		
	表示画	素数		水平 1280×垂直 1080		水平 1920 ×垂直 1080			
表	- 寸	法	幅 11C	0.6×高さ 62.6/ 対角 127.0(cm)	)	幅 133	3.6×高さ 75.2/対角 153 (cm)		
音声隽	ミ用最大と	出力		20W(総合)(JEITA)			27W(総合)(JEITA)		
スピ	_ カ	_		(6cm × 12cm) × 2		(10c	型式:60SP10 m×2/2.5cmバスレフ)×2		
電		源		AC100	)V 5	0/60Hz 共月	1		
動作	保証温	度			5~	35℃			
, wy =	<del></del>			474W			611W		
消	<b>野電</b>	カ 	待機時 0.5	5W (「i.LINK 待機」が「する」にi いるときなどは、約 50W)	設定を	されているとも	き、ダウンロードや番組情報を受信して		
年間	消費電力	量	393kW	/h/ 年 ( 映像モード:スタンダード時	<del>,</del> )	554kWh	1/年(映像モード:スタンダード時)		
受信	チャンネ	ヽル	VHF1ch ~ 12ch,UHF13ch ~ 62ch,CATV(C13 ~ C63), 地上デジタル 000 ~ 999ch, BS デジタル 000 ~ 999ch,110 度 CS デジタル 000 ~ 999ch (右旋円偏波)						
端		子	ビデオ1 ビデオ12 ビデデオ22 ビデデオ3 ビデデオ3 ビデデオ4 ビデデオ4 ビデデオ5 ビデデオ5 ビデデオ5	映像入力端子       1         百声入力端子(右)(左)       1         S2 映像入力端子       1         映像入力端子       1         音声入力端子(右)(左)       1         S2 映像入力端子       1         映像入力端子(右)(左)       1         普声入力端子(右)(左)       1         映像入力端子(白)(左)       1         市入力端子(右)(左)       1         市大力端子(右)(左)       1         音声入力端子(右)(左)       1         S2 映像入力端子       1         功端子       2	:個個個個個個個個個個個個個	モニター音音 モニター S2 i.LINビタル 電話 ドラール 電話 ドラール に UHF/VHF デジタル BS/CS-IF デント LAN 端子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	家出力端子       1 個         与出力端子(右)(左)       1 個         2 映像出力端子       1 個         (DV端子兼用)       1 個         青声出力端子       1 個         青端子       1 個         ボ子       2 個         場合アンテナ端子       1 個         し放送は、CATVパススルー対応)       人力端子         人力端子       1 個         1 0BASE-T/100BASE-TX)       1 個         一出力端子       1 個		
			スタンド無し	幅 124.0×高さ83.6×奥行 10.5(12.5)	(cm)	スピーカー無し スタンド無し	幅 150.2×高さ 95.2×奥行 12.8(cm)		
夕	₩寸法		スタンド付き	   幅 124.0 ×高さ 90.0 ×奥行 42.3(c	cm)	スピーカー付き スタンド無し スピーカー付き	幅 177.3 ×高さ 95.2 ×奥行 12.8(cm)		
						スタンド付き	幅 177.3×高さ 101.8×奥行 48.3(cm)		
質	重量		スタンド無し	41.5kg		スピーカー無し スタンド無し	75.0kg		
	里		スタンド付き	47.5kg		スピーカー付き スタンド付き	99.9kg		
付	属	品	単3形乾電	を信機 ····· 1 個電池 ····· 2 個電池 ····· 2 個 で(1.8m) ···· 1 本	5	クリーニン:	2 冊 作編 各 1 冊) グクロス 1 個 ① を参照してください。		

- ●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●「区分名」とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、 画素数、受信可能な放送形態及び、付加機能の有無等に基づいた区分を行なっており、その区分名称を言います。
- ●「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。
- ●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

### 液晶テレビの仕様

形	名	W32L-HR9000	W37L-HR9000		
受信機型サイズ		32V	37V		
区分名		BGG	BGG		
パネル	パネル	32 形 液晶ディスプレイパネル(16:9)	37 形 液晶ディスプレイパネル(16:9)		
表示画素数		水平 1366×垂直 768	水平 1366×垂直 768		
表示	寸 法	幅 69.8×高さ 39.2/対角 80.1 (cm)	幅 82 ×高さ 46.1/ 対角 94.1(cm)		
音声実用	最大出力	20W(総合)(JEITA)	20W(総合)(JEITA)		
スピ・	ー カ ー	(6.5cm × 9cm , 6.5cm) × 2	(6cm × 12cm) × 2		
電	源	AC100V 50/60Hz 共用			
動作保	証温度	5∼35°C			
		178W	198W		
消費	電力	待機時 0.5W (「i.LINK 待機」が「する」に設定さ いるときなどは、約 50W)	されているとき、ダウンロードや番組情報を受信して		
年間消	費電力量	170kWh/年(映像モード:スタンダード時)	197kWh/年(映像モード:スタンダード時)		
受信チャンネル		VHF1ch ~ 12ch,UHF13ch ~ 62ch,CATV(C13 ~ C63), 地上デジタル 000 ~ 999ch, BS デジタル 000 ~ 999ch,110 度 CS デジタル 000 ~ 999ch(右旋円偏波)			
端	子	ビデオ 1       映像入力端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	モニター映像出力端子       1個         モニター音声出力端子(右)(左)       1個         モニター S2 映像出力端子       1個         i.LINK 端子(DV 端子兼用)       1個         光デジタル音声出力端子       1個         電話回線接続端子       1個         ペッドホン端子       1個         IR コントローラー端子       2個         UHF/VHF 混合アンテナ端子       1個         (地上デジタル放送は、CATV パススルー対応)         BS/CS-IF 入力端子       1個         LAN 端子(10BASE-T/100BASE-TX)       1個         拡張端子       1個         サブウーハー出力端子       1個		
外形寸法	スタンド無し	幅 82.2 ×高さ 59.1 ×奥行 11.5 (cm)	幅 94.9×高さ 66.4×奥行 12.1 (cm)		
ンいりカル	スタンド付き	幅 82.2×高さ 65.3×奥行 36.5 (cm)	幅 94.9×高さ 72.6×奥行 36.5 (cm)		
質 量	スタンド無し	21.0kg	24.6kg		
只 里	スタンド付き	26.9kg	30.5kg		
付	禹 品	リモコン送信機       1 個         単3形乾電池       2 個         電源コード (1.8m)       1 本	取扱説明書2 冊 (準備編・操作編 各 1 冊) 他詳細は [ž] を参照してください。		


- ●日本国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料放送契約上禁止されています。
  (It is strictry prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this tuner in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。


JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第 3-2 部:限度値-高調波電流発生限度値 (1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

# 外形寸法について

### プラズマテレビの仕様

# W37P-HR9000 13.7 10.3 56.6






※スイーベルスタンドはオプションです。



● 下部最大奥行は 10.9cm

● 下部最大奥行は 11.3cm





※スタンドはオプションです。

### 液晶テレビの仕様

※スイーベルスタンドはオプションです。








#### W37L-HR9000





単位 (cm)

## |ソフトウェアのライセンス情報

کو

日立プラズマテレビ・液晶テレビ (W37P-HR9000,W42P-HR9000,W50P-HR10000,W60P-XR10000,W32L-HR9000,W37L-HR9000) で使われる ソフトウェアのライセンス情報

日立プラズマテレビ、液晶テレビに組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々のソフトウェアモジュールは、それぞれに日立または第三者の著作権が存在します。

日立プラズマテレビ・液晶テレビには、日立自身が開発または作成したソフトウェアモジュールも含んでいますが、これらのソフトウェア及びそれに付帯したドキュメント等には、日立の所有権および知的財産権が存在します。これらについては、著作権法その他の法律により保護されています。

また、日立プラズマテレビ、液晶テレビは、米国 Free Software Foundation, Inc. が定めた GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 及 び GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (以下「ソフトウェア使用許諾契約書」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして使用許諾されるソフトウェアモジュールを使用しています。

対象となるソフトウェアモジュールに関しては、下記表を参照して下さい。また、対象となるソフトウェアモジュールに関するお問い合わせについては、以下のホームページをご覧ください。

#### ホームページアドレス http://av.hitachi.co.jp/tv/support/reference.html

当該ソフトウェアモジュールの使用条件等の詳細につきましては、後に記載する各ソフトウェア使用許諾契約書(別紙)をお読みください(日立以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を掲載いたします。)。

当該ソフトウェアモジュールについては、日立以外に、別途著作権者その他の権利を有する者がおり、かつ、無償での使用許諾ですので、現状のままでの提供であり、また、適用法令の範囲内で一切保証(明示するもの、しないものを問いません。)をしないものとします。また、当社は、当該ソフトウェアモジュール及びその使用に関して生じたいかなる損害(データの消失、正確さの喪失、他のプログラムとのインタフェースの不適合化等も含まれます。)についても、適用法令の範囲内で一切責任を負わず、費用負担をいたしません。

対象ソフトウェアモジュール	関連ソフトウェア使用許諾契約書
Linux Kernel busybox dhcpcd ifupdow net-tools iptables libstdc++5	GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2
glibc libposixtime	GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1

## ソフトウェアのライセンス情報

日立プラズマテレビ・液晶テレビ (W37P-HR9000,W42P-HR9000,W50P-HR10000,W60P-XR10000,W32L-HR9000,W37L-HR9000)で使われる フリーソフトウェアモジュールに関するソフトウェア使用許諾契約書原文(英文)

#### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991**

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

ф

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.

(Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or.
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or.
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be torefrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable underany particular circumstance, the balance of the section is intended toapply and the section as a whole is intended to apply in othercircumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED

## ソフトウェアのライセンス情報

日立プラズマテレビ・液晶テレビ (W37P-HR9000,W42P-HR9000,W50P-HR10000,W60P-XR10000,W32L-HR9000,W37L-HR9000) で使われる フリーソフトウェアモジュールに関するソフトウェア使用許諾契約書原文(英文)つづき

TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

山

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found

<one line to give the program's name and a brief idea of what
it does >

Copyright © <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items-whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

Ь

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing nonfree programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated

## ソフトウェアのライセンス情報

日立プラズマテレビ・液晶テレビ (W37P-HR9000,W42P-HR9000,W50P-HR10000,W60P-XR10000,W32L-HR9000,W37L-HR9000) で使われる
フリーソフトウェアモジュールに関するソフトウェア使用許諾契約書原文(英文)つづき

straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

фГ

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square roots function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If dentifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

Ь

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce

a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of

the Sections above.

- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in

## ソフトウェアのライセンス情報

日立プラズマテレビ・液晶テレビ (W37P-HR9000,W42P-HR9000,W50P-HR10000,W60P-XR10000,W32L-HR9000,W37L-HR9000) で使われる フリーソフトウェアモジュールに関するソフトウェア使用許諾契約書原文(英文)つづき

or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

фГ

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.


You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!



 -
 -

# |索引

英数字		据え付け	36
10 丰一方式	····· 79	<b></b>	102
ADSL	32, 35	たちつてと	
B-CAS カード	16, 31	72 5362	
CATV	29, 34, 46, 75	タイムシフト時間	101
CH 合せ(地域番号)		ダウンロード	
CH 合せ (地域名) ····································		地域設定	
CH 合せ (マニュアル)		地域番号	
CH スキップ設定 ····································			
D-VHS ビデオデッキなどと接続		地域番号一覧表(地上アナログ放送)	
F 形接栓····································		地域名一覧表(地上デジタル放送)	
		自動判別	
HDD		チャンネルスキップ設定	
HDMI		通信速度	
i.LINK 機器設定		通信設定	63
i.LINK 待機 ·······		通信モード	
IR コントローラー		デジタル音声端子付きオーディオ機器	44
IR コントロール設定	107	デジタル放送	
Pアドレス	····· 61	デフォルトゲートウェイアドレス	
ISP 設定 ···································	61	電源プラグ····································	
LAN インターフェース	33	転倒防止······	
LAN 設定 ···································		電話会社	
U/V 混合器 ···································			
UHF/VHF アンテナ		電話回線の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
UHF/VHF 混合アンテナ端子		電話設定(電話回線)	
	20	電話番号通知	
<b>5</b>		同軸ケーブル	28
<b>し</b> あいうえぉ			
アース接続	7 22	∭  なにぬねの	
		1.14.70.1	
アッテネーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		内線発信	
アンテナの接続		入力スキップ設定	105
衛星周波数		入力表示書換設定	106
オート設定 CH	99		
		<b>∬∭ は</b> ひふへほ │	
<b>     か</b> きくけこ			
		光デジタル音声出力	
回線種別		ビデオパワーセーブ	112
ガイド CH ···································	74, 77	微調	75, 76
外部機器接続設定	····· 104 ~ 111	付属品	
各種設定	52	13/1-3/14	
拡張端子	48	<b>「 ま</b> みむめも )	
ゲームモード(ビデオ 5)		<b>3.</b> % 9 % 9	
ゴーストリダクション		待ち時間	60
コンバーター電源		У <u>_</u>	
	30	メモリーカードリーダー	
さしすせそ		モニター出力	
( C 0 9 E 2			
サブウーハー	45	モニター出力(ビデオ)	104
サブネットマスク		<b>    や</b> ゅょ	
サムネイル作成時間			1.0
時刻設定		焼き付き(プラズマテレビのみ)	
システムアップ	36	郵便番号	
受信契約	16	優先接続解除	58
受信周波数変更	90		
受信設定 (BS · CS) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b> </b>	
受信設定(地上アナログ)			
受信設定(地上デジタル) 受信設定(地上デジタル)		リジューム設定	101
		リピート設定	
受信設定変更····································		リモコン····································	
受信モード			_0, _/
受信レベル		h	
省電力		17	
スイーベル	25	ワンタッチ	66, 74
			131



修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

> (受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)

9:00~17:30 (月~土) 9:00~17:00 (日、祝日) 携帯電話、PHS からもご利用できます。 年末年始は休ませていただきます。

修理などアフターサービスに関するご相談の前に、故障かな?と思ったら(②操作編 123~134)をご覧ください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆インクを使用しています。 この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

株式会社 日立製作所